


SOUDAGE ORBITAL

Systèmes de soudage orbital et accessoires pour installations de processus de haute pureté





Nouveautés



HX 16P | Tête de soudage orbital fermée

La tête de soudage orbital HX 16P pour systèmes de refroidissement compacts pose de nouveaux jalons ! HX représente Heat Exchanger (échangeur de chaleur) et le soudage de coudes préassemblés dans des faisceaux tubulaires étroits d'échangeurs de chaleur pour former un serpentin. Pour cette application, il n'existe aucune autre solution d'efficacité comparable à l'échelle mondiale !

- Facteur de marche élevé grâce à la plaque de base et au carter du rotor refroidis par eau
- Positions de soudage horizontales, verticales et inclinées possibles
- Conception très robuste et design ergonomique
- Montage simple et rapide sur le tube

...pour en savoir plus, rendez-vous page 39



ORBmax | Oxygénomètre

Le nouvel appareil de mesure de l'oxygène résiduel ORBmax pose un jalon pour la mesure rapide et précise de l'oxygène résiduel avec une complète documentation de l'ensemble de ces paramètres ; la nouvelle méthode de mesure conduit simultanément à une efficacité accrue et une qualité plus élevée.

- Pas de temps de préchauffage nécessaire
- Réponse rapide
- Haute précision de mesure
- Mesure du taux d'oxygène résiduel durant le processus de soudage

...pour en savoir plus, rendez-vous page 68



OT-DVR | Tables tournantes de soudage

Ce système de soudage orbital modulaire propose un design moderne et une fonctionnalité maximale. Les nouvelles tables tournantes de soudage d'Orbitalum Tools sont une solution sûre, efficace et ergonomique, lorsque des pièces de révolution, composants courts ou micro-raccords doivent être soudés.

- Support de tête de soudage réglable jusqu'à 50 mm (1.969 ") en X , Y et Z
- Tête de torche TIG refroidie à l'eau (200 A)
- Dévidoir avec support pour bobines de fil de 0,8 mm / 15 kg et 1,0 mm / 15 kg

...pour en savoir plus, rendez-vous page 59



Sommaire

Nouveautés.....	2
-----------------	---

Matrice de compatibilité pour générateurs et têtes de soudage.....	4
--	---

Marchés et applications.....	6
------------------------------	---

GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE ORBITAL ET ACCESSOIRES.....	5
---	----------

ORBIMAT CA	
Générateurs de soudage orbital.....	7

Systèmes de refroidisseur à eau pour ORBIMAT	10
---	-----------

Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré	10
ORBICool Active	10

Autres accessoires pour ORBIMAT.....	11
---	-----------

Commutateur ORBITWIN.....	11
Chariot ORBICAR S.....	11

Coffret de transport robuste.....	11
BUP Control Box	11

Pack logiciel/matériel	12
Carte CompactFlash.....	12

Télécommande filaire	12
Consommables pour ORBIMAT.....	13

Rouleau de papier et cartouches imprimante.....	13
Liquide de refroidissement OCL-15	13

Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBIMAT	13
---	----

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES.....	15
--	-----------

Sommaire têtes de soudage orbital fermées	14
--	-----------

Longueurs/diamètres d'électrodes pour têtes de soudage fermées.....	16
--	-----------

ORBIWELD 12, ORBIWELD 19	
Microtêtes de soudage	17

Cassettes de bridage interchangeables pour OW 12, version "A" (étroite).....	20
Cassette de bridage interchangeable pour OW 12, version "B" (large)	20

Jeux de coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large).....	21
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords).....	21

Jeux de coquilles de serrage pour OW 19.....	22
--	----

ORBIWELD 38S, 76S, 115S	
Têtes de soudage orbital fermées	23

ORBIWELD 115, 170	
Têtes de soudage orbital fermées	27

Accessoires pour ORBIWELD S et ORBIWELD	30
--	-----------

Coquilles de serrage pour ORBIWELD S et ORBIWELD	30
Ébauches de coquilles de serrage	33

Boîtes pour coquilles de serrage	33
Pièces de pression de recharge	33

Malette plastique pour coquilles de serrage.....	33
Coquilles alvéolées pour pièces de forme.....	34

Coquilles de serrage en T	34
Coquilles pour soudage en angle	35

Adaptateur d'électrodes	36
Supports de table	37

HX 16P	
Tête de soudage orbital fermée	39

Accessoires pour HX.....	42
---------------------------------	-----------

Coquilles de serrage pour HX 16P	42
Détendeur de pression de bar "Argon" pour HX 16P	42

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL OUVERTES	43
--	-----------

Sommaire des têtes de soudage orbital ouvertes.....	44
--	-----------

ORBIWELD TP	
Têtes de soudage orbital ouvertes	45

Accessoires pour ORBIWELD TP	48
---	-----------

Dévidoirs de fil froid KD (kits de rétrofit)	48
Kits de transformation KD.....	48

Jeux de mors de serrage d'extension et jeux de mors de forme pour TP 250	49
Jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable.....	49

Unité de serrage "V2" (kits de rétrofit)	49
Jeux de mors de serrage et jeux de mors de serrage d'extension.....	50

Câble de commande.....	50
------------------------	----

TÊTES DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE	51
---	-----------

P16, P16 AVC, P20	
Têtes de soudage pour tubes sur plaque	53

Accessoires pour têtes de soudage pour tubes sur plaque.....	56
---	-----------

Torches spéciales	56
Dévidoirs de fil froid KD (kits de rétrofit)	56

Équilibrateurs.....	56
Chambres d'inertage	57

Positionneurs frontaux.....	57
Unités de centrage pneumatique	57

Mandrins de centrage pneumatique	57
Mandrins de centrage et broches de fixation.....	58

OT-DVR TABLES TOURNANTES DE SOUDAGE	59
--	-----------

ACCESSOIRES ET PIÈCES D'USURE POUR LE SOUDAGE ORBITAL	61
--	-----------

ESG MAX, ESG Plus, ESG Plus²	
Affûteuses d'électrodes.....	63

Disques d'affûtage diamant.....	65
Dispositif de mise à longueur.....	66

Porte-électrode et pinces de serrage.....	66
Support mural, de table ou d'étau	66

Adaptateur pour dispositif d'aspiration	67
Collecteur de poussière	67

Ensemble "tête double"	67
------------------------------	----

ORBmax Oxygénomètre	68
Consommables pour ORBmax.....	69

Autres accessoires pour la technique de soudage orbital	70
--	-----------

Set d'inertage ORBIPURGE	70
Cable de masse	70

Rallonges de faisceaux	70
Détendeur double sortie	71

Détendeur de pression de bar Argon	71
Kit d'inspection	71

Électrodes en tungstène WS2	71
Torche TIG manuelle pour ORBIMAT.....	72

Accessoires pour torche et fil froid pour têtes de soudage ouvertes et torche TIG manuelle	73
---	-----------

Matrice de compatibilité pour générateurs et têtes de soudage

Cette aperçu rapide montre les différentes possibilités de combinaisons de nos générateurs et têtes de soudage et devrait vous faciliter la composition du système de soudage orbital approprié.

Vous désirez des conseils personnalisés ? Alors contactez-nous au n° de tél. +49 (0) 77 31 792-0 ou par e-mail à tools@orbitalum.com. Notre équipe vous aidera volontiers à trouver le produit approprié pour vos besoins individuels.

	ORBIMAT 165 CA 871 000 001	ORBIMAT 300 CA 872 000 001	ORBIMAT 300 CA AC/DC 877 000 001	ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 002	ORBITWIN 165 CA 861 000 001	ORBITWIN 300 CA 876 000 001
ORBIWELD 12 821 000 001	●	●	⦿*	●	●	●
ORBIWELD 19 822 000 001	●	●	⦿*	●	●	●
ORBIWELD 38S 826 000 001	●	●	⦿*	●	●	●
ORBIWELD 76S 827 000 001	●	●	⦿*	●	●	●
ORBIWELD 115S 828 000 001	●	●	●	●	●	●
ORBIWELD 115 842 000 001	●	●	●	●	●	●
ORBIWELD 170 825 000 001	●	●	●	●	●	●
HX 16P 848 000 001	●	●	⦿*	●	○	○
TP 250 (KD) 811 000 001 811 000 005	●	●	●	●	●	●
TP 400 (KD) 812 000 006	●	●	●	●	●	●
TP 600 (KD) 813 000 001 813 000 005	●	●	●	●	●	●
TP 1000 (KD) 814 000 001 814 000 005	●	●	●	●	●	●
TP 400 AVC/OSC 812 000 002	○	○	○	●	○	○
TP 600 AVC/OSC 813 000 002	○	○	○	●	○	○
TP 1000 AVC/OSC 814 000 002	○	○	○	●	○	○
P16 (KD) 831 000 001 831 000 003	●	●	●	●	●	●
P16 AVC 831 000 002 831 000 004	○	○	○	●	○	○
P20 (KD) 832 000 002 832 000 001	●	●	●	●	●	●
Tables tournantes DVR	●	●	●	●	●	●
Torche manuelle 890 013 010	●	●	●	●	●	●

● = Compatible ○ = Non compatible ⦿ = Compatible sous condition * = Uniquement soudage DC KD = Dévidoir de fil froid

Générateurs de soudage orbital et accessoires





Marchés et applications

ITW OCW fabrique la plus complète et la plus puissante gamme mondiale de machines portables de coupe, de dressage et de chanfreinage pour la préparation industrielle des tubes au soudage. En outre, nous produisons une ligne complète de systèmes de soudage orbital avancés pour processus de haute pureté ainsi que pour les applications sur échangeurs thermiques. Les produits de ITW Orbital Cutting & Welding sont largement utilisés dans les domaines suivants :

Application	par ex.	Produits d'ORBITALUM
Chaudières & échangeurs thermiques	<ul style="list-style-type: none"> Echangeurs thermiques à faisceau tubulaire Collecteurs rectangulaires Chaudières Echangeurs thermiques à lamelles CVC 	<ul style="list-style-type: none"> RPG Dresseuses de tubes BRB Machines pour le façonnage des extrémités de tubes ORBIMAT Générateurs de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage pour tubes sur plaque HX16 Têtes de soudage orbital Oxygénomètre ORBmax
Chimique et pharmaceutique	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Lignes de processus Vannes de mélange Lignes CIP "Cleaning in Place" 	<ul style="list-style-type: none"> GF, PS, RA & GFX Machines à tronçonner et à chanfreiner RPG Dresseuses de tubes ORBIMAT Générateurs de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage orbital Oxygénomètre ORBmax
Semi-conducteurs	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Haute pureté UHP Lignes de processus Armoires à gaz Fabrication de composants Alimentation en gaz CFOS Alimentation en eau de refroidissement PCW 	<ul style="list-style-type: none"> RPG Dresseuses de tubes ORBIMAT Générateurs de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage orbital Oxygénomètre ORBmax
Aéronautique et spatiale	<ul style="list-style-type: none"> Hydraulique Alimentation en carburant Composants de moteurs Climatisation 	<ul style="list-style-type: none"> GF, PS, RA & GFX Machines à tronçonner et à chanfreiner RPG Dresseuses de tubes ORBIMAT Générateurs de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage orbital Oxygénomètre ORBmax
Industrie alimentaire, laiteries et industrie des boissons	<ul style="list-style-type: none"> Haute pureté HP Lignes de processus Vannes de mélange Lignes CIP "Cleaning in Place" 	<ul style="list-style-type: none"> GF, PS, RA & GFX Machines à tronçonner et à chanfreiner RPG Dresseuses de tubes ORBIMAT Générateurs de soudage orbital ORBIMAT Têtes de soudage orbital Oxygénomètre ORBmax
Application	par ex.	Produits de E.H. WACHS
Pétrole et gaz naturel	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes de tuyauteries et pompes d'alimentation Echangeurs thermiques Réparation de brides Réparation et maintenance de têtes de forage Robinetteries 	<ul style="list-style-type: none"> SDSF Small Diam. Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) LCSF Low Clearance Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) DynaPrep MDSF Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) Chanfreineuse EP 424 Scies Guillotine portatives pour tubes ECC & EICC Machines à tronçonner et à chanfreiner Tours à robinetterie RS-2
Centrales électriques	<ul style="list-style-type: none"> Réservoirs & systèmes de drainage d'installations Systèmes d'injection et d'eau de refroidissement Systèmes de gaz d'échappement d'hydrogène Tuyauteries d'alimentation et tuyères Réseaux d'eau et systèmes de conduites de vapeur Générateurs de vapeur (SGRP) & turbines 	<ul style="list-style-type: none"> SDSF Small Diam. Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) DynaPrep MDSF Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) LCSF Low Clearance Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) EP424, SDB, & FF (Machines pour le façonnage des tubes) Surfaceuses de brides Actuateurs de vannes
Pipelines	<ul style="list-style-type: none"> Nouvelles constructions et extensions Réparation et démantèlement Raccordements Remplacement de brides et vannes Réparation et maintenance de têtes de forage 	<ul style="list-style-type: none"> LCSF Low Clearance Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) HDSF Heavy Duty Split Frames (Machines à tronçonner et à chanfreiner) LDSF Large Diameter Split Frame (Machines à tronçonner et à chanfreiner) Trav-L-Cutter chanfreineuse portative à fraise Scie Guillotine portative Goliath pour tubes ECC & EICC Machines à tronçonner et à chanfreiner


ORBIMAT CA

Générateurs de soudage orbital

Générateurs compacts pour le soudage TIG orbital mécanisé avec un concept d'utilisation unique ainsi que toute une série de caractéristiques techniques particulières.


Combiné avec une tête de soudage orbital d'ORBITALUM TOOLS l'utilisateur obtient un système de soudage particulièrement innovant et économique.

Interface utilisateur intuitive




ORBIMAT 165 CA

Simplicité et confort d'utilisation grâce à un actionneur rotatif multifonctionnel




ORBIMAT 300 CA

Écran clair de 10,5" pivotant et imprimante fonctionnelle intégrée



Autoprogrammable et multilingue guidage par menu sur moniteur couleur



Menu: ORBITALUM	
Prozessstartzeit	100%
Kontaktzeit	0
Reinigungszeit	0.5
Aufheizzeit	0.5
Endzeit	0.5
Zeit	0.5
HP-Geschwindigkeit	0.5
TP-Geschwindigkeit	0.5
Druck HP-Geschwindigkeit	0.5
Druck TP-Geschwindigkeit	0.5

En dehors de l'autoprogrammation éprouvée avec aide à la programmation via la saisie du diamètres de tube, de l'épaisseur de paroi, de la matière et du gaz d'inertage, tous les modèles ORBIMAT CA possèdent le système "Flow Force" pour la réduction du temps de pré-purge des têtes de soudage fermées via l'équipement standard et la fonction "BUP Control" avec la régulation contrôlable de la pression du gaz à l'intérieur des tubes en fonction de la position d'électrode comme possibilité d'équipement optionnel.

Le concept d'utilisation du générateur se démarque sensiblement des variantes de commande du marché : l'interface utilisateur avec affichage et commande à une touche (actionneur rotatif) est issue de la construction automobile et fait ses preuves dans le monde entier dans des "systèmes infotainment" de véhicules haut de gamme. Le principal avantage réside dans le fait que l'œil de l'utilisateur reste focalisé sur l'écran.

Les autres finesses techniques d'ORBIMAT CA sont les touches fonctionnelles pour des commandes essentielles de niveau supérieur à activation rapide, par exemple "marche/arrêt". Le système d'exploitation utilisé RTOS (Real Time Operating System) possède, contrairement aux systèmes basés sur Windows, l'avantage qu'un arrêt direct ou abrupt du système n'entraîne aucun problème. Ceci est particulièrement important pour l'exploitation avec des alimentations en courant délicates comme sur les chantiers. Par rapport à Windows RTOS a toujours le pilotage et la régulation du processus de soudage dans la mire, ce qui est en fin de compte déterminant pour la qualité du résultat du soudage.

La version de commande BUP (Backup Pressure Control) disponible en option est également une nouveauté. BUP règle la pression du gaz formier par secteurs dans le tube en fonction du réglage de la torche - cette astuce agit contre la gravité du bain de soudage et assure de ce fait un cordon périphérique homogène.

La fonction Flow-Force est de surcroît unique sur le marché, elle raccourcit de manière décisive le processus de travail lors de l'utilisation de têtes de soudage fermées. Avant le démarrage du processus de soudage, du gaz de protection est directement dirigé du détendeur dans la chambre de la tête de soudage à travers un deuxième canal pour gaz de protection - l'oxygène indésirable est de ce fait purgé de manière dynamique ; le générateur ORBIMAT reconnaît et respecte automatiquement les composants du système raccordés lors du déroulement du processus, de la tête de soudage fermée ou ouverte avec régulation automatique de la distance de l'arc électrique* (AVC = Arc Voltage Control) et/ou du balayage intégré de la torche* (OSC = Oscillation), jusqu'à l'analyseur d'oxygène. Contrairement aux commandes habituelles du courant de soudage orbital, le paramétrage et le réglage de la distance de la torche au cordon de soudure s'effectuent directement via la distance de l'arc électrique, sans autre correction manuelle usuelle.

* seulement avec ORBIMAT 300 AVC/OSC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE ORBITAL ORBITAT :	165 CA	300 CA	300 CA AC/DC	300 CA AVC/OSC
Simplicité et confort d'utilisation grâce à un actionneur rotatif multifonctionnel	●	●	●	●
Soudage à courant continu DC	●	●	●	●
Générateur de soudage à courant alternatif (AC) pour matériaux en aluminium	○	○	●	○
Tension d'alimentation WIDE RANGE pour un fonctionnement sûr avec des groupes électrogènes ou des réseaux d'alimentation sujets à de fortes variations	●	○	○	○
Système "Flow Force" pour la réduction du temps de pré- ou post purge	●	●	●	●
Fonction de "gaz permanent"	●	●	●	●
Surveillance du liquide de refroidisseur et du gaz de soudage	●	●	●	●
Possibilité de commande pour l'alimentation en fil froid	●	●	●	●
Possibilité de connexion d'un télécommande externe	●	●	●	●
Rotation et mouvement d'avance du fil constants ou pulsatoires	●	●	●	●
Conditions optimales de visualisation et de commande grâce à un écran clair de 10,5"	●	●	●	●
Guidage par menu en plusieurs langues sur moniteur couleur	●	●	●	●
Mesures métriques et impériales	●	●	●	●
Système d'exploitation axé sur le processus, stable et en temps réel sans séquence de mise hors service	●	●	●	●
Détection automatique de tête de soudage et limitation des paramètres en découplant	●	●	●	●
Capacité de mémoire pour plus de 5 000 programmes de soudage, d'où une gestion systématique et claire des programmes par la création de structures de dossiers	●	●	●	●
Enregistrement des données de soudage et impression des valeurs mesurées/réelles	●	●	●*	●
Imprimante fonctionnelle intégrée	●	●	●	●
Possibilité de connexion d'un écran et d'une imprimante externe (connection VGA/LPT)	●	●	●	●
Lecteur multicarte intégrée pour la transmission de fichiers de protocole et de programmes de soudage via une carte CompactFlash (CF), SD, MMC, SM, Sony Memory Stick	●	●	●	●
Logiciel PC optionnel (OrbiProg CA) pour la gestion des programmes de soudage et les protocoles	●	●	●	●
Poignées de transport rabattables intégrées	●	●	●	●
PSS (Pro-Service-System) pour vérification de fonction externe et facile d'entretien et remplacement rapide des composants grâce à une structure systématique des composants	●	●	●	●
Possibilité de programmation jusqu'à 99 secteurs	●	●	●	●
Ajustement progressif de la vitesse et du courant entre les différents secteurs	●	●	●	●
Refroidisseur à eau intégré pour le refroidisseur des têtes de soudage raccordées	●	○	○	○
Utilisable en liaison avec un système de refroidissement par eau disponible séparément	●	●	●	●
Possibilité de réglage de demi-onde positive et négative dans le rapport 20 - 80%	○	○	●	○
Réglage de fréquence AC 50 - 200 Hz	○	○	●	○
Régulation électronique de tension d'arc AVC : Longueur d'arc programmable en "mm" ou via la tension d'arc en "V" ; balayage OSC avec fonction de palpé pour la détermination automatique du joint de soudure entre les flancs de tubes	○	○	○	●
CONTENU DE LA LIVRAISON	165 CA	300 CA	300 CA AC/DC	300 CA AVC/OSC
Générateur pour le soudage orbital de la série ORBITAT CA	PCE	1	1	1
Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBITAT (Réf. 875 030 018)	PCE	1	1	1
Bouchon vissé pour douille de télécommande (Réf. 875 050 006)	PCE	1	1	1
Liquide de refroidissement OCL-15 (2 litres, Réf. 875 030 015)	Bouteille	1	1	1
Clavier externe (Réf. 875 012 075)	PCE	1	1	1
Clés pour le commutateur verrouillable (pour la commande d'une clé supplémentaire : Réf. 875 012 058)	PCE	2	2	2
Mode d'emploi avec certificat d'étalonnage	Set	1	1	1
QuickStart Guide	PCE	1	1	1

● = Fonction incluse

○ = Fonction non incluse

● = Fonction incluse sous condition

* = Uniquement soudage DC

ACCESSOIRES APPROPRIÉS (disponibles en option) :	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	165 CA	300 CA	300 CA AC/DC	300 CA AVC/OSC
<ul style="list-style-type: none"> Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré ORBICool Active appareil refroidisseur à compression performant Chariot ORBICAR S Coffret de transport robuste Commutateur ORBITWIN Télécommande filaire Pack logiciel/matériel BUP Control Box (régulateur de la pression de gaz d'inertage) Oxygénomètre ORBmax Détendeur double sortie Torche TIG manuelle pour ORBITAT 	Référence	871 000 001	872 000 001	877 000 001	872 000 002
	Tension d'alimentation	90 - 260 V, 50/60 Hz, monophasé	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé
	Plage de réglage (Tension d'alimentation > 160 V)	2 - 165 A	5 - 300 A	5 - 300 A	5 - 300 A
	Facteur de marche	30% à 165 A 100% à 120 A	40% à 300 A 60% à 260 A 100% à 220 A	40% à 300 A 60% à 260 A 100% à 220 A	40% à 300 A 60% à 260 A 100% à 220 A
	Dimensions	510 x 360 x 220 mm 20.1" x 14.2" x 8.7"	530 x 400 x 400 mm 20.9" x 15.7" x 15.7"	540 x 420 x 440 mm 21.3" x 16.5" x 17.3"	540 x 420 x 440 mm 21.3" x 16.5" x 17.3"
					

Générateurs de soudage orbital

ORBIMAT CA

Caractéristiques, domaine d'utilisation, caractéristiques techniques, voir à partir de la page 7.

Contenu de la livraison :

- 1 Générateur pour le soudage orbital de la série ORBIMAT CA
- 1 Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBIMAT (Réf. 875 030 018)
- 1 Bouchon vissé pour douille de télécommande (Réf. 875 050 006)
- 1 Bouteille (à 2 litres) liquide de refroidissement OCL-15 (Réf. 875 030 015) (seulement avec 165 CA)
- 1 Clavier externe (Réf. 875 012 075)
- 2 Clés pour le commutateur verrouillable (pour la commande d'une clé supplémentaire : Réf. 875 012 058)
- 1 Mode d'emploi avec certificat d'étalonnage
- 1 QuickStart Guide

ARTICLE	VERSION	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
ORBIMAT 165 CA	90 - 260 V, 50/60 Hz, monophasé	871 000 001		26,000	41,000
ORBIMAT 300 CA	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé	872 000 001		33,000	48,000
ORBIMAT 300 CA AC/DC	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé	877 000 001		41,400	57,000
ORBIMAT 300 CA AVC/OSC	400 V +/- 15%, 50/60 Hz, triphasé	872 000 002		37,300	53,000

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré, voir page 10
- ORBICOOL Active appareil refroidisseur à compression performant, voir page 10
- Chariot ORBICAR S, voir page 11
- Coffret de transport robuste, voir page 11
- Commutateur ORBITWIN, voir page 11
- Télécommande filaire, voir page 12
- Pack logiciel/matériel, voir page 12
- BUP Control Box (régulateur de la pression de gaz d'inertage), voir page 11
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Torche TIG manuelle, voir page 72
- Détendeur double sortie, voir page 71



ORBIMAT 165 CA



ORBIMAT 300 CA



ORBIMAT 300 CA AC/DC



ORBIMAT 300 CA AVC/OSC



Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré

Systèmes de refroidisseur à eau pour ORBITAT

Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré

Le chariot ORBICAR W est par son refroidissement à eau intégré le parfait complément pour les générateurs Orbitalum 300. En plus du refroidissement à eau le chariot présente un support de bouteille de gaz très pratique.

A la livraison, le réservoir contient déjà 8 litres (2.11 gal) de liquide de refroidissement OCL-15 (voir page 13).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CHARIOT ORBICAR W
Contenance du réservoir d'eau	8 l / 2.11 gal
Version de refroidisseur	Réfrigération par air pulsé
Dimensions (Lxlxh)	107 x 52,5 x 113 cm 42.1" x 20.7" x 44.5"

ARTICLE	ADAPTÉ À ORBITAT	RÉF.	KG
Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré	300 CA, 300 CA AC/DC, 300 CB, 300 CA AVC/OSC	884 000 002	58,200
Chariot ORBICAR W avec refroidisseur à eau intégré*	165 CA*, 165 CB*	884 000 004	58,200

* Les générateurs de soudage ORBITAT 165 doivent être modifiés en usine.



ORBICOOL Active

ORBICOOL Active

Appareil refroidisseur à compression performant avec température de l'eau réglable et constante. Particulièrement approprié pour les installations de soudage dans le cadre de production en série.

La livraison comprend 2 bidons de 2 litres (0.53 gal) de liquide de refroidissement OCL-15 (voir page 13).

S'adapte à tous* les générateurs de soudage orbital ORBITAT. Non combinable avec la chariot ORBICAR S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ORBICOOL ACTIVE
Capacité de refroidisseur	0,81 kW / 1.09 hp
Puissance d'alimentation	0,58 kW / 0.78 hp
Intensité maximum absorbé	6,2 A
Tension secteur	230 V, 50 Hz
Contenance du réservoir d'eau	6 l / 1.59 gal
Version de refroidisseur	Refroidissement par compresseur
Dimensions (Lxlxh)	565 x 440 x 335 mm 22.2" x 17.3" x 13.2"

ARTICLE	RÉF.	KG
ORBICOOL Active pour ORBITAT 165 CA/CB*	889 000 001	40,000
ORBICOOL Active pour ORBITAT 300 CA/CB	889 000 002	40,000

* Les générateurs de soudage ORBITAT 165 doivent être modifiés en usine.

Autres accessoires pour ORBIMAT

Commutateur ORBITWIN

Pour augmenter la productivité, il existe l'unité de commutation ORBITWIN qui autorise le fonctionnement en alternance de 2 têtes de soudage sur ORBIMAT. En appuyant sur la touche de mise en marche de la tête de soudage utilisée, la mémoire appelle le programme qui y était dernièrement affecté. La tête de soudage qui n'est pas utilisée est verrouillée et peut déjà être préparée pour le prochain soudage.

Incluant tous les flexibles et connectiques de liaison.

ARTICLE	ADAPTÉ À ORBIMAT	RÉF.		KG
Commutateur ORBITWIN 165 CB	165 CB	860 000 001		8,800
Commutateur ORBITWIN 165 CA	165 CA	861 000 001		8,800
Commutateur ORBITWIN 300	300 CA, 300 CA AC/DC, 300 CB	876 000 001		8,800



Commutateur ORBITWIN 300

Chariot ORBICAR S

ORBICAR S est un chariot pratique à étage et possibilité de fixation pour une bouteille de gaz. Le chariot peut être combiné avec tous les générateurs de la série ORBIMAT. Ce chariot est principalement utilisé avec les générateurs Orbitalum 165 A.

Non combinable avec la appareil refroidisseur à compression ORBICOOL Active.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CHARIOT ORBICAR S
Dimensions (Lxlxh)	107 x 52,5 x 113 cm 42.1" x 20.7" x 44.5"



Chariot ORBICAR S

ARTICLE	RÉF.		KG
Chariot ORBICAR S	884 000 001		19,100

Coffret de transport robuste

Avec roulettes. Protège le générateur lors du transport. Idéal pour une utilisation mobile sur site.

ARTICLE	ADAPTÉ À ORBIMAT	RÉF.		KG
Coffret de transport 165	165 CA, 165 CB	875 050 002		17,500
Coffret de transport 300	300 CA, 300 CA AC/DC, 300 CB	874 050 001		20,800



Coffret de transport robuste
(ORBIMAT 300 CA non comprise dans le contenu de la livraison)

BUP Control Box

Avec les générateurs de la série ORBIMAT CA, en association avec l'appareil supplémentaire "BUP Control" (BUP = Backup Pressure Control), il est possible de régler la pression du gaz d'inertage à l'intérieur des tubes grâce à un capteur de pression, compensant au mieux l'effondrement souvent gênant du bain de fusion. Durant le soudage, le système change automatiquement la pression du gaz entre une valeur minimale et une valeur maximale programmables en fonction de la position de l'électrode.

Comprend le set d'inertage ORBIPURGE pour les diamètres intérieurs de tube de 12 - 110 mm (0.472" - 4.331"), voir page 70.

ARTICLE	ADAPTÉ À ORBIMAT	RÉF.		KG
BUP Control Box	165 CA, 300 CA	886 000 001		2,700



BUP Control Box
(comprend le set d'inertage ORBIPURGE)

GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE ORBITAL ET ACCESSOIRES



Pack logiciel/matériel

Pack logiciel/matériel

S'adapte à tous les générateurs de soudage orbital ORBIMAT.

Pour la programmation et la documentation des données externes, c :

- 1 carte CompactFlash pour le transfert de données entre la machine et le PC. Pour l'enregistrement de protocoles de données de soudage ou l'extension de mémoire pour les programmes. Capacité de mémoire pour plus de 5000 programmes de soudage.
- 1 lecteur de carte USB pour lire les données de la carte CompactFlash sur PC.
- Logiciel ORBIPROG_CA. Permet de sauvegarder et d'imprimer les programmes et les protocoles sur PC. Conversion de toutes les données au format PDF et Excel. Par ailleurs, il est possible, à l'aide du logiciel, de convertir au format CA les programmes des machines ORBIMAT de la série C (par ex. ORBIMAT 160 C). Les paramètres des programmes CA peuvent être modifiés via le logiciel et être retransférés sur la machine après modifications pour y être utilisés.

ARTICLE	RÉF.	KG
Pack logiciel/matériel	875 050 003	0,488



Carte CompactFlash

Carte CompactFlash

Pour l'enregistrement de protocoles de données de soudage ou l'extension de mémoire pour les programmes (1 carte est déjà comprise dans le contenu de la livraison lors de l'achat du pack logiciel/matériel).

Capacité de mémoire pour plus de 5000 programmes de soudage.

ARTICLE	RÉF.	KG
Carte CompactFlash	875 012 056	0,010



Télécommande filaire

Télécommande filaire

S'adapte à tous les générateurs de soudage orbital ORBIMAT (la télécommande est déjà comprise dans le contenu de livraison pour ORBIMAT 300 CA AVC/OSC). N'est pas nécessaire pour le raccordement de têtes de soudage orbital fermées.

ARTICLE	LONGUEUR DU CÂBLE [M]	LONGUEUR DU CÂBLE [POUCES]	RÉF.	KG
Télécommande filaire	7,5	24,6	875 050 001	1,350

Consommables pour ORBIMAT

Rouleau de papier et cartouches imprimante

Pour imprimante intégrée. S'adapte à tous les générateurs de soudage orbital ORBIMAT.

1 rouleau de papier et 1 cartouche de ruban encreur sont déjà inclus dans la livraison des générateurs de soudage ORBIMAT.

ARTICLE	RÉF.		KG
Rouleau de papier imprimante, pack de 3	875 050 017		0,150
Cartouche imprimante CA	875 030 004		0,010
Cartouche imprimante CB	875 030 002		0,020



Rouleau de papier et cartouches imprimante

Liquide de refroidissement OCL-15

Mélange prêt à l'emploi de protection contre le gel pour générateurs de soudage et appareils réfrigérateurs ORBIMAT, afin d'éviter le gel de l'eau de refroidissement. Protège jusqu'à -15 °C (5 F) de température extérieure. Durée de vie élevée des composants dans le circuit de refroidissement grâce à des caractéristiques de protection contre la corrosion très élevées et un pH élevé. Très bonnes caractéristiques d'allumage grâce à une faible conductivité électrique. Liquide de refroidissement incolore.

Utilisable avec ORBICAR W, ORBICOOL Active, ORBIMAT 165 CB et ORBIMAT 165 CA.

1 bidon est déjà contenu dans la livraison des générateurs de soudage ORBIMAT 165 CA.

ARTICLE	VERSION	RÉF.		KG
Liquide de refroidissement OCL-15	Bidon à 2 l (67.6 fl oz)	875 030 015		2,220



Liquide de refroidissement OCL-15

Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBIMAT

1 kit de raccordement est déjà contenu dans la livraison des générateurs de soudage ORBIMAT.

Constitué de :

- Tuyau de gaz Teflon
- Collier de serrage avec anneau
- Collier 3/8"
- Tuyau d'eau pour ventilation de réservoir
- Connecteur pour gaz
- Ecrou 3/8"
- Collier 1/4"
- Ecrou 1/4"
- Entonnoir

ARTICLE	RÉF.		KG
Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBIMAT	875 030 018		0,445




Kit de tuyau pour la connexion de l'ORBIMAT

Autres accessoires :

- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Set d'inertage ORBIPURGE, voir page 70
- Détendeur double sortie, voir page 71
- Kit d'inspection, voir page 71
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71
- Torche TIG manuelle pour ORBIMAT, voir page 72

GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE ORBITAL ET ACCESSOIRES

Sommaire têtes de soudage orbital fermées



Têtes de soudage orbital fermées



Longueurs/diamètres d'électrodes pour têtes de soudage fermées

Ø TUBE		OW 12		OW 19		OW 38S		OW 76S		OW 115		OW 115S		OW 170	
[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]	[mm]	[pouces]
3,17	0.125	13,90	0.547	21,40	0.843	33,40	1.315								
6,00	0.236	12,50	0.492	20,00	0.787	32,00	1.260	50,70	1.996						
6,35	0.250	12,30	0.484	19,80	0.780	31,80	1.252	50,50	1.988						
8,00	0.315	11,50	0.453	19,00	0.748	31,00	1.220	49,70	1.957						
9,53	0.375	10,70	0.421	18,20	0.717	30,20	1.189	48,90	1.925						
10,00	0.394	10,50	0.413	18,00	0.709	30,00	1.181	48,70	1.917						
10,20	0.402	10,40	0.409	17,90	0.705	29,90	1.177	48,60	1.913						
12,00	0.472	9,50	0.374	17,00	0.669	29,00	1.142	47,70	1.878						
12,70	0.500	9,20	0.362	16,70	0.657	28,60	1.126	47,30	1.862						
13,00	0.512			16,50	0.650	28,50	1.122	47,20	1.858						
13,50	0.531			16,30	0.642	28,20	1.110	46,90	1.846						
15,88	0.625			15,10	0.594	27,00	1.063	45,70	1.799						
16,00	0.630			15,00	0.591	27,00	1.063	45,70	1.799						
17,20	0.677			14,40	0.567	26,40	1.039	45,10	1.776						
18,00	0.709			14,00	0.551	26,00	1.024	44,70	1.760						
19,00	0.748			13,50	0.531	25,50	1.004	44,20	1.740						
19,05	0.750			13,50	0.531	25,40	1.000	44,20	1.740						
20,00	0.787					25,00	0.984	43,70	1.720	75,30	2.965	75,60	2.976		
21,30	0.839					24,30	0.957	43,00	1.693	74,70	2.941	75,00	2.953		
22,00	0.866					24,00	0.945	42,70	1.681	74,30	2.925	74,60	2.937		
23,00	0.906					23,50	0.925	42,20	1.661	73,80	2.906	74,10	2.917		
25,40	1.000					22,30	0.878	41,00	1.614	72,60	2.858	72,90	2.870		
26,90	1.059					21,50	0.846	40,20	1.583	71,90	2.831	72,20	2.843		
28,00	1.102					21,00	0.827	39,70	1.563	71,30	2.807	71,60	2.819		
29,00	1.142					20,50	0.807	39,20	1.543	70,80	2.787	71,10	2.799		
30,00	1.181					20,00	0.787	38,70	1.524	70,30	2.768	70,60	2.780		
31,75	1.250					19,10	0.752	37,80	1.488	69,40	2.732	69,70	2.744		
33,70	1.327					18,10	0.713	36,80	1.449	68,50	2.697	68,80	2.709		
35,00	1.378					17,50	0.689	36,20	1.425	67,80	2.669	68,10	2.681		
38,10	1.500					15,90	0.626	34,60	1.362	66,30	2.610	66,60	2.622		
40,00	1.575							33,70	1.327	65,30	2.571	65,60	2.583		
41,00	1.614							33,20	1.307	64,80	2.551	65,10	2.563		
42,40	1.669							32,50	1.280	64,10	2.524	64,40	2.535		
44,50	1.752							31,40	1.236	63,10	2.484	63,40	2.496		
48,30	1.902							29,50	1.161	61,20	2.409	61,50	2.421		
50,80	2.000							28,30	1.114	59,90	2.358	60,20	2.370	92,90	3.657
51,00	2.008							28,20	1.110	59,80	2.354	60,10	2.366	92,80	3.654
52,00	2.047							27,70	1.091	59,30	2.335	59,60	2.346	92,30	3.634
53,00	2.087							27,20	1.071	58,80	2.315	59,10	2.327	91,80	3.614
54,00	2.126							26,70	1.051	58,30	2.295	58,60	2.307	91,30	3.594
60,30	2.374							23,50	0.925	55,20	2.173	55,50	2.185	88,20	3.472
63,50	2.500							21,90	0.862	53,60	2.110	53,90	2.122	86,60	3.409
70,00	2.756							18,70	0.736	50,30	1.980	50,60	1.992	83,30	3.280
76,10	2.996							15,60	0.614	47,30	1.862	47,60	1.874	80,30	3.161
76,20	3.000							15,60	0.614	47,20	1.858	47,50	1.870	80,20	3.157
85,00	3.346									42,80	1.685	43,10	1.697	75,80	2.984
88,90	3.500									40,90	1.610	41,20	1.622	73,90	2.909
101,60	4.000									34,50	1.358	34,80	1.370	67,50	2.657
104,00	4.094									33,30	1.311	33,60	1.323	66,30	2.610
108,00	4.252									31,30	1.232	31,60	1.244	64,30	2.531
114,30	4.500									28,20	1.110	28,50	1.122	61,20	2.409
127,00	5.000													54,80	2.157
129,00	5.079													53,80	2.118
139,70	5.500													48,50	1.909
152,40	6.000													42,10	1.657
154,00	6.063													41,30	1.626
163,00	6.417													36,80	1.449
165,10	6.500													35,80	1.409
168,30	6.626													34,20	1.346

FORMULE : Longueur d'électrode = $\frac{\text{Ø rotor} - \text{Ø tube}}{2}$ - Écart électrode (en gén. 1,5 mm) - 3

ORBIWELD 12, ORBIWELD 19

Microtêtes de soudage

Forme extrêmement étroite, mais grande puissance due au refroidisseur intensif par eau.

Grâce à ses faibles dimensions, la tête de soudage OW 12 et OW 19 sont idéale pour des applications dans des endroits exigus, comme cela est souvent le cas dans l'industrie des semi-conducteurs, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, la pharmacie et la production d'eau ultra-pure.

Idéale pour le soudage de tous les micro-raccords standards.



OW 12 et OW 19 : Optimal pour des applications dans des endroits exigus

Le mécanisme de serrage en 3 parties garantit que la tête puisse être fixée même dans les conditions les plus exiguës



OW 12



OW 19

ORBIWELD 12 :

- Avec sa forme extrêmement compacte et les différentes cassettes de bridage, la microtête de soudage OW 12 offre une diversité de fonctions unique ainsi qu'un facteur de marche encore jamais atteint pour une tête de soudage de cette taille, grâce à son système de refroidissement par eau
- Système de remplacement rapide des cassettes de bridage
- Un panneau de commande intégré à la robuste et solide poignée en aluminium de la tête de

soudage permet de transmettre au générateur tous les ordres importants pour le soudage, si bien qu'aucune télécommande supplémentaire n'est nécessaire

- Cassette spéciale de bridage extrêmement étroite (Version "A") pour le soudage de micro-raccords et d'autres applications avec une longueur de serrage très limitée
- Cassette de bridage large (Version "B") avec dispositifs de serrage échangeables pour applications standards


- Les cassettes de bridage amovible permettent un alignement précis des pièces à souder même dans les endroits très exigus

ORBIWELD 19 :

- Le mécanisme de serrage en 3 parties garantit que la tête puisse être fixée même dans les conditions les plus exiguës, car aucune pièce ne dépasse du contour de la tête même lorsqu'elle est ouverte. Il permet également l'alignement précis et sans décalage des pièces à souder.
- Un panneau de commande intégré à la robuste et solide poignée en aluminium de la tête de soudage permet de transmettre au générateur tous les ordres importants pour le soudage, si bien qu'aucune télécommande supplémentaire n'est nécessaire

Possibilités d'utilisation OW 12 :	Micro-raccord- sur-micro-raccord	Micro-raccord- sur-tube	Tube- sur-tube	Avantages
Cassettes de bridage interchangeable, version "A" (étroite)	x	x	x	Flexibilité élevée grâce à une forme de construction étroite
Cassettes de bridage interchangeable, Version "B" (large)			x	Economique grâce à des coquilles de serrage interchangeables
Cassettes de bridage, version "C" (micro-raccords)	x	x	x	Serrage par blocage mécanique de microraccords pour un alignement précis


DOMAINE D'UTILISATION	ORBIWELD 12	ORBIWELD 19
Réf.	821 000 001	822 000 001
D.E. des tubes, min.- max.	3,0 - 12,7 mm 0.118" - 0.500"	3,0 - 19,05 mm 0.118" - 0.750"
Diamètre de l'électrode	1,0 mm 0.039"	1,0 / 1,6 mm 0.039" / 0.063"
Poids	5,7 kg 12.6 lbs	7,5 kg 16.5 lbs
Longueur du faisceau de soudage	7,5 m 24.6 ft	7,5 m 24.6 ft
CONTENU DE LA LIVRAISON		
Comprenant :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Microtête de soudage ORBIWELD 12 ou ORBIWELD 19 • 1 Coffret de transport • 1 Jeu d'outils • 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange 	
Accessoire approprié (disponible en option) :	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettes de bridage interchangeables pour OW 12, version "A" (étroite) • Cassette de bridage interchangeable pour OW 12, version "B" (large) • Jeux de coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large) • Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" • Coquilles de serrage pour OW 19 • Affûteuses d'électrodes ESG • Oxygénomètre ORBmax • Set d'inertage ORBIPURGE • Rallonges de faisceaux • Kit d'inspection • Électrodes en tungstène WS2 	



ORBIWELD 12
avec cassette de bridage
étroite (Version "A")




ORBIWELD 12
avec cassette de bridage
large (Version "B")



ORBIWELD 19

ORBIWELD 12	DIMENSION		ÉCART ÉLECTRODE					
			CASSETTE VERSION "A"		CASSETTE VERSION "B"		CASSETTE VERSION "C"	
	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]
Dimension "A1"	4,25	0.167	6,35	0.250	15,60	0.614	22,79	0.897
Dimension "A2"	3,75	0.148	5,85	0.230	15,10	0.594	21,91	0.863
Dimension "B"	7,62	0.300	12,20	0.480	30,70	1.209	44,70	1.760
Dimension "C"	73,00	2.874						
Dimension "D"	36,50	1.437						
Dimension "E"	27,50	1.083						
Dimension "F"	49,00	1.929						
Dimension "G"	253,00	9.961						
Dimension "H"	59,00	2.323						
Dimension "I"	26,00	1.024						
Dimension "J"	30,00	1.181						
Dimension "K"	59,00	2.323						

ORBIWELD 19	DIMENSION		ÉCART ÉLECTRODE			
			COQUILLE DE SERRAGE VERSION "S"		COQUILLE DE SERRAGE VERSION "W"	
	[MM]	[POUCES]	[MM]	[POUCES]	[MM]	[POUCES]
Dimension "A1"	12,00	0.472	12,80	0.504	16,50	0.650
Dimension "A2"	12,00	0.472	11,70	0.461	17,50	0.689
Dimension "B"	24,50	0.965	24,50	0.965	34,00	1.339
Dimension "C"	66,00	2.598				
Dimension "D"	33,00	1.299				
Dimension "E"	35,20	1.386				
Dimension "F"	45,00	1.772				
Dimension "G"	312,00	12.283				
Dimension "H"	76,00	2.992				
Dimension "I"	34,00	1.339				
Dimension "J"	35,00	1.378				
Dimension "K"	71,00	2.795				



Microtêtes de soudage orbital fermées OW

ORBIWELD 12, ORBIWELD 19

Caractéristiques et données techniques, voir page 17.

Contenu de la livraison :

- 1 Microtête de soudage ORBIWELD 12 ou ORBIWELD 19
- 1 Coffret de transport
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Les cassettes de bridage et les coquilles de serrage ne sont pas comprises dans la livraison (voir à partir de la page 20).

ARTICLE	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Microtête de soudage OW 12	821 000 001		5,700	11,000
Microtête de soudage OW 19	822 000 001		7,500	14,800

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Cassettes de bridage interchangeables pour OW 12, version "A" (étroite), voir page 20
- Cassette de bridage interchangeable pour OW 12, version "B" (large), v. page 20
- Jeux de coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), voir page 21
- Cassettes de bridage pour OW 12, version "C", voir page 21
- Coquilles de serrage pour OW 19, voir page 22



OW 12 avec cassette de bridage large (Version "B")
et coquilles de serrage échangeables



OW 12 avec cassette de bridage étroite (Version "A")



ORBIWELD 19



Cassettes de bridage interchangeables pour OW 12, version "A" (étroite)

Cassettes de bridage interchangeables pour OW 12, version "A" (étroite)

Des cassettes avec une largeur totale de seulement 12,2 mm (0.48") sont livrables pour le soudage de micro-raccords et d'autres applications avec une longueur de serrage très limitée (version "A"). Une cassette de bridage différente est nécessaire pour chaque diamètre de tube avec le version "A".

ARTICLE	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	3,00	0.118	821 050 301		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	3,18	0.125	821 050 302		0,050
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	4,00	0.157	821 050 303		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	4,76	0.187	821 050 304		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	4,78	0.188	821 050 305		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	5,00	0.197	821 050 306		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	6,00	0.236	821 050 307		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	6,35	0.250	821 050 308		0,048
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	7,00	0.276	821 050 309		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	7,94	0.313	821 050 310		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	8,00	0.315	821 050 311		0,048
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	9,00	0.354	821 050 312		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	9,53	0.375	821 050 313		0,048
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	10,00	0.394	821 050 314		0,048
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	10,10	0.398	821 050 315		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	10,20	0.402	821 050 316		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	10,30	0.406	821 050 317		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	10,50	0.413	821 050 318		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	11,00	0.433	821 050 319		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	11,90	0.469	821 050 320		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	12,00	0.472	821 050 321		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	12,10	0.476	821 050 322		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	12,20	0.480	821 050 323		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	12,50	0.492	821 050 324		
Cassette de bridage pour OW 12, version "A" (étroite)	12,70	0.500	821 050 325		0,045



Cassette de bridage interchangeable pour OW 12, version "B" (large)

Cassette de bridage interchangeable pour OW 12, version "B" (large)

En cas d'utilisation de la cassette de bridage interchangeable version "B" un jeu de coquilles de serrage, version "B" (large) est requis par diamètre de tube.

ARTICLE	RÉF.		KG
Cassette de bridage pour OW 12, version "B" (large)	821 050 002		0,095

Jeux de coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large)

En aluminium.

Uniquement utilisable avec une cassette de bridage interchangeable, version "B".

Un jeu de coquilles est composé de 4 coquilles (2 coquilles par côté).



Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.

ARTICLE	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	3,00	0.118	821 002 220		0,053
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	3,18	0.125	821 002 222		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	3,95	0.156	821 002 223		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	4,00	0.157	821 002 224		0,054
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	4,76	0.187	821 002 225		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	4,78	0.188	821 002 226		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	5,95	0.234	821 002 227		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	6,00	0.236	821 002 228		0,044
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	6,35	0.250	821 002 229		0,054
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	7,00	0.276	821 002 230		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	7,50	0.295	821 002 231		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	7,94	0.313	821 002 232		0,040
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	8,00	0.315	821 002 233		0,040
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	9,00	0.354	821 002 234		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	9,53	0.375	821 002 235		0,050
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	9,95	0.392	821 002 236		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	10,00	0.394	821 002 237		0,039
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	10,10	0.398	821 002 238		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	10,20	0.402	821 002 239		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	11,00	0.433	821 002 240		0,050
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	11,11	0.437	821 002 241		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	11,95	0.470	821 002 242		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	12,00	0.472	821 002 243		0,039
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	12,10	0.476	821 002 244		
Coquilles de serrage pour OW 12, version "B" (large), 4 pcs.	12,70	0.500	821 002 245		0,048


Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)

Pour la fixation de forme de micro-raccords.

Une cassette de bridage différente est nécessaire pour chaque diamètre de tube.

Exemples d'application :

- Micro-raccord sur micro-raccord
- Micro-raccord sur tube
- Tube sur tube



Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)

ARTICLE	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	3,18	0.125	821 050 029		0,069
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	6,00	0.236	821 050 040		
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	6,35	0.250	821 050 030		0,070
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	8,00	0.315	821 050 041		
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	9,53	0.375	821 050 050		0,084
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	10,00	0.394	821 050 042		
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	12,00	0.472	821 050 055		
Cassettes de bridage pour OW 12, version "C" (micro-raccords)	12,70	0.500	821 050 060		0,099

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES



Coquilles de serrage pour OW 19, version "W" (large),
6 pcs.



Coquilles de serrage pour OW 19, version "S" (étroite),
6 pcs.

Jeux de coquilles de serrage pour OW 19

En acier inoxydable.

Un jeu de coquilles est composé de 6 coquilles (3 coquilles par côté).

Version "W" (wide/large) pour applications standard.

Version "S" (small/étroite) pour applications en espace limité.

ARTICLE	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUC.]	VERSION "W" (LARGE)		VERSION "S" (ÉTROITE)	
			RÉF.	KG	RÉF.	KG
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	3,00	0.118	822 002 120	0,100	822 002 320	0,044
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	3,18	0.125	822 002 122		822 002 322	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	3,95	0.156	822 002 123		822 002 323	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	4,00	0.157	822 002 124		822 002 324	0,044
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	4,76	0.187	822 002 125		822 002 325	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	4,78	0.188	822 002 126		822 002 326	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	5,95	0.234	822 002 127		822 002 327	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	6,00	0.236	822 002 128	0,090	822 002 328	0,043
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	6,35	0.250	822 002 129	0,094	822 002 329	0,043
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	7,00	0.276	822 002 130		822 002 330	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	7,50	0.295	822 002 131		822 002 331	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	7,94	0.313	822 002 132		822 002 332	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	8,00	0.315	822 002 133	0,092	822 002 333	0,041
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	9,00	0.354	822 002 134		822 002 334	0,040
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	9,53	0.375	822 002 135	0,089	822 002 335	0,029
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	9,95	0.392	822 002 136		822 002 336	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	10,00	0.394	822 002 137	0,088	822 002 337	0,039
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	10,10	0.398	822 002 138		822 002 338	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	10,20	0.402	822 002 139		822 002 339	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	11,00	0.433	822 002 140		822 002 340	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	11,11	0.437	822 002 141		822 002 341	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	11,95	0.470	822 002 142		822 002 342	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	12,00	0.472	822 002 143	0,080	822 002 343	0,026
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	12,10	0.476	822 002 144		822 002 344	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	12,70	0.500	822 002 145	0,081	822 002 345	0,026
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	13,00	0.512	822 002 146		822 002 346	0,035
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	13,20	0.520	822 002 147		822 002 347	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	13,50	0.531	822 002 148	0,076	822 002 348	0,033
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	13,70	0.539	822 002 149		822 002 349	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	14,00	0.551	822 002 150	0,073	822 002 350	0,035
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	14,30	0.563	822 002 151		822 002 351	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	14,70	0.579	822 002 152		822 002 352	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	15,00	0.591	822 002 153	0,070	822 002 353	0,032
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	15,30	0.602	822 002 154		822 002 354	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	15,60	0.614	822 002 155		822 002 355	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	15,70	0.618	822 002 156		822 002 356	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	15,88	0.625	822 002 157	0,071	822 002 357	0,031
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	16,00	0.630	822 002 158	0,070	822 002 358	0,031
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	16,70	0.657	822 002 159		822 002 359	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	17,00	0.669	822 002 160		822 002 360	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	17,08	0.672	822 002 161		822 002 361	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	17,20	0.677	822 002 162		822 002 362	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	17,30	0.681	822 002 163		822 002 363	
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	18,00	0.709	822 002 164	0,058	822 002 364	0,026
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	19,00	0.748	822 002 165		822 002 365	0,025
Coquilles de serrage pour OW 19, 6 pcs.	19,05	0.750	822 002 166	0,058	822 002 366	0,025

Autres accessoires


- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Set d'inertage ORBIPURGE, voir page 70
- Rallonges de faisceaux, voir page 70
- Kit d'inspection, voir page 71
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

ORBIWELD 38S, 76S, 115S

Têtes de soudage orbital fermées

Plus maniables, plus économiques, plus efficaces - Têtes de soudage orbital fermées TIG avec d'excellentes propriétés : La série ORBIWELD "S" d'Orbitalum distingué par sa forme extrêmement étroite et grande puissance due au refroidisseur intensif par eau.



Associée un générateur de soudage de la série ORBIMAT elle constitue une solution de soudage d'une très grande précision

Grâce à ses faibles dimensions, les têtes de soudage de la série ORBIWELD "S" sont idéale pour des applications dans des endroits exigus, comme cela est souvent le cas dans l'industrie des semi-conducteurs, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, la pharmacie et la production d'eau ultra-pure.

Toutes les têtes de soudage fermées de la série ORBIWELD sont fabriquées à partir des meilleurs matériaux et se distinguent par un système de refroidissement par eau unique en soi. Les coquilles de serrage appropriés sont d'une construction de haute qualité, fonctionnelle et durable et ne s'usent pas aussi vite que ceux de nombreux concurrents. Les coquilles de serrage sont disponibles avec une forme de conception étroite ou large et se placent de manière rapide et simple dans la tête de soudage.

D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- La forme extrêmement étroite permet aussi de souder des pièces présentant des parties droites de raccordement courtes
- Carter de machine et poignées robuste et à des matériaux de haute qualité
- Grande puissance grâce à la carter de la tête de soudage entièrement refroidissent par eau
- Faisceau de soudage haute flexible (Longueur : 7,5 m/24.6 ft) avec décharge de traction à la générateur de soudage orbital
- Un panneau de commande intégré à la robuste et solide poignée en aluminium de la tête de soudage permet de transmettre au générateur tous les ordres importants pour le soudage, si bien qu'aucune télécommande supplémentaire n'est nécessaire


- Système de remplacement rapide des coquilles de serrage s'encliquettent et se décliquettent simplement sans l'aide d'aucun outil
- Coquilles de serrage rentable
- Les solides fermetures à grenouillère associées aux coquilles de serrage disponibles pour tous les diamètres de tube garantissent un serrage et un centrage sûrs sans décalage des pièces à souder
- Large gamme d'accessoires, aussi spécifique au client
- NOUVEAU : Un cache rabattable sur la tête de soudage permet le contrôle et le cas échéant le réglage de la position de l'électrode avant soudage

DOMAINE D'UTILISATION	ORBIWELD 38S	ORBIWELD 76S	ORBIWELD 115S
Réf.	826 000 001	827 000 001	828 000 001
D.E. des tubes, min.- max.	3 - 38,1 mm 1/8" - 1.5"	6 - 77 mm 1/4" - 3.0"	20 - 115 mm 3/4" - 4.5"
Diamètre de l'électrode	1,6/2,4 mm .063"/.094"	1,6/2,4 mm .063"/.094"	1,6/2,4 mm .063"/.094"
Poids	9 kg 19.8 lbs	9,4 kg 20.7 lbs	13 kg 28.7 lbs
Longueur du faisceau de soudage	7,5 m 24.6 ft	7,5 m 24.6 ft	7,5 m 24.6 ft

CONTENU DE LA LIVRAISON

Comprenant :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tête de soudage orbital OW 38S, OW 76S ou OW 115S • 1 Coffret de transport • 1 Jeu d'outils • 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange
--------------	--

Accessoire approprié (disponible en option) :	<ul style="list-style-type: none"> • Coquilles de serrage, étroit et large • Malettes plastique pour coquilles de serrage • Coquilles alvéolées pour pièces de forme • Coquilles pour soudage en angle • Coquilles de serrage en T • Adaptateur d'électrodes • Supports de table • Affûteuses d'électrodes ESG • Oxygénomètre ORBmax • Set d'inertage ORBIPURGE • Rallonges de faisceaux • Kit d'inspection • Électrodes en tungstène WS2
---	--




			ÉCART ÉLECTRODE									ÉCART ÉLECTRODE				
ORBIWELD 38S	DIMENSION		COQUILLE DE SERRAGE [2 PAIRES]		ORBIWELD 76S	DIMENSION		COQUILLE DE SERRAGE [2 PAIRES]		ORBIWELD 115S	DIMENSION		COQUILLE DE SERRAGE "S" [2 PAIRES]		COQUILLE DE SERRAGE "W" [2 PAIRES]	
	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]		[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]		[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]
Dimension "A1"	17,00	0.669	17,50	0.689	Dimension "A1"	19,00	0.748	21,00	0.827	Dimension "A1"	22,75	0.896	25,75	1.014	45,75	1.801
Dimension "A2"	17,00	0.669	17,50	0.689	Dimension "A2"	19,00	0.748	21,00	0.827	Dimension "A2"	21,25	0.837	24,25	0.955	44,25	1.742
Dimension "B"	34,00	1.339	35,00	1.378	Dimension "B"	38,00	1.496	42,00	1.654	Dimension "B"	44,00	1.732	50,00	1.969	90,00	3.543
Dimension "C"	112,00	4.409			Dimension "C"	159,00	6.260			Dimension "C"	220,00	8.661				
Dimension "D"	47,50	1.870			Dimension "D"	67,50	2.657			Dimension "D"	104,00	4.094				
Dimension "E"	47,00	1.850			Dimension "E"	66,00	2.598			Dimension "E"	102,00	4.016				
Dimension "F"	144,00	5.669			Dimension "F"	187,00	7.362			Dimension "F"	244,00	9.606				
Dimension "G"	357,00	14.055			Dimension "G"	400,00	15.748			Dimension "G"	480,00	18.898				
Dimension "H"	95,00	3.740			Dimension "H"	135,00	5.315			Dimension "H"	208,00	8.189				
Dimension "I"	34,00	1.339			Dimension "I"	34,00	1.339			Dimension "I"	44,00	1.732				
Dimension "J"	55,00	2.165			Dimension "J"	55,00	2.165			Dimension "J"	55,00	2.165				
Dimension "K"	71,00	2.795			Dimension "K"	71,00	2.795			Dimension "K"	102,00	4.016				
Dimension "L"	110,00	4.331			Dimension "L"	153,00	6.024			Dimension "L"	216,00	8.504				



ORBIWELD 38S



ORBIWELD 76S



ORBIWELD 115S

Têtes de soudage orbital fermées OW S

ORBIWELD 38S, ORBIWELD 76S, ORBIWELD 115S

Caractéristiques et domaine d'utilisation, voir page 23.

Contenu de la livraison :

- 1 Tête de soudage orbital OW 38S, OW 76S ou OW 115S
- 1 Coffret de transport
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange


Coquilles de serrage ne sont pas comprises dans la livraison (voir à partir de la page 30).



ORBIWELD 38S



ORBIWELD 76S



ORBIWELD 115S

ARTICLE	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Tête de soudage orbital OW 38S	826 000 001		9,000	16,500
Tête de soudage orbital OW 76S	827 000 001		9,400	16,900
Tête de soudage orbital OW 115S	828 000 001		13,000	18,600

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Coquilles de serrage pour ORBIWELD S et ORBIWELD, voir page 30
- Pièces de pression de rechange, voir page 33
- Malette plastique pour coquilles de serrage, voir page 33
- Coquilles alvéolées pour pièces de forme, voir page 34
- Coquilles pour soudage en angle, voir page 35
- Coquilles de serrage en T, voir page 34
- Adaptateur d'électrodes, voir page 36
- Supports de table, voir page 37

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

Louez simplement et restez flexible.

Nous fournissons des équipements pour de courtes et longues durées de location - une alternative rentable à l'achat. Nous prenons soin de notre matériel de location afin qu'il soit toujours dans les meilleures conditions pour vous et nous pouvons vous conseiller sur l'équipement de location le mieux adapté pour vos projets spécifiques. La location via Orbitalum est l'occasion idéale d'essayer un modèle que vous envisagez d'acheter.

Vos avantages en location :

- Réduire les besoins de stockage
- Éliminer les frais de réparation
- Conserver votre capital
- Avoir la technologie la plus à jour
- Minimiser les temps d'arrêt

Notre service de machines de location et d'occasion comprend :

- Les frais de location hebdomadaires
- La location-vente
- La location longue durée

Demandez-nous les possibilités de location et de location-achat :

Tél. +49 (0) 77 31 792-0
ou par e-mail à
tools@orbitalum.com

ORBIWELD 115, 170

Têtes de soudage orbital fermées

La série ORBIWELD se distingue par une capacité de charge thermique très élevée. De la sorte, elle convient particulièrement pour les applications dans la pharmacie, la chimie, l'industrie alimentaire ou l'aéronautique et l'aérospatiale, où des diamètres et épaisseurs de paroi toujours plus grands des tubes à souder posent des exigences toujours plus élevées aux têtes de soudage fermées.



Travail en continu même pour des courants de soudage élevés et une sollicitation intensive

OW 115



OW 170



Avec des canaux de refroidissement traversant complètement l'ensemble du corps de la tête de soudage, nous avons créé une excellente évacuation de la chaleur qui, même pour des courants de soudage élevés et une sollicitation intensive, permet un travail continu avec les têtes de soudage ORBIWELD.

La forme de conception de la série fermée ORBIWELD et le système de gestion de gaz de la tête assure une protection permanente du cordon de soudure au cours du soudage grâce à un gaz inerte, garantissant ainsi des cordons présentant peu de couleur de revenu.

Caractéristiques :

- Système de remplacement rapide des coquilles de serrage s'encliquettent et se décliquettent simplement sans l'aide d'aucun outil
- Grande puissance grâce à la carter de la tête de soudage entièrement refroidissent par eau
- Les solides fermetures à grenouillère associées aux coquilles de serrage disponibles pour tous les diamètres de tube garantissent un serrage et un centrage sûrs sans décalage des pièces à souder

- Un panneau de commande intégré à la robuste et solide poignée en aluminium de la tête de soudage permet de transmettre au générateur tous les ordres importants pour le soudage, si bien qu'aucune télécommande supplémentaire n'est nécessaire
- Carter de machine et poignées robuste et à des matériaux de haute qualité
- Faisceau de soudage haute flexible (Long. : 7,5 m/24.6 ft) avec décharge de traction à la générateur de soudage orbital
- Coquilles de serrage rentable
- Programme d'accessoires étendu et spécifique au client

DOMAINE D'UTILISATION	ORBIWELD 115	ORBIWELD 170
Référence	824 000 001	825 000 001
D.E. des tubes, min.- max.	20 - 115 mm 3/4" - 4.5"	50 - 170 mm 2" - 6"
Diamètre de l'électrode	1,6/2,4 mm 0.063"/0.094"	1,6/2,4 mm 0.063"/0.094"
Poids	15,1 kg 33.3 lbs	20,7 kg 45.6 lbs
Longueur du faisceau de soudage	7,5 m 24.6 ft	7,5 m 24.6 ft
CONTENU DE LA LIVRAISON		
Comprenant :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tête de soudage orbital OW 115 ou OW 170 • 1 Coffret de transport (Réf. 821 030 001) • 1 Jeu d'outils • 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange 	
Accessoire approprié (disponible en option) :	<ul style="list-style-type: none"> • Coquilles de serrage, étroit et large • Malette plastique pour coquilles de serrage • Coquilles alvéolées pour pièces de forme • Coquilles pour soudage en angle • Coquilles de serrage en T • Adaptateur d'électrodes • Supports de table • Affûteuses d'électrodes ESG • Oxygénomètre ORBmax • Set d'inertage ORBIPURGE • Rallonges de faisceaux • Détendeur double sortie • Kit d'inspection • Électrodes en tungstène WS2 	




ORBIWELD 115



ORBIWELD 170

ORBIWELD 115	DIMENSION		ÉCART ÉLECTRODE			
			COQUILLE DE SERRAGE VERSION "S" [2 PAIRES]		COQUILLE DE SERRAGE VERSION "W" [2 PAIRES]	
	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUCES]	[MM]	[POUCES]
Dimension "A1"	30,00	1.181	32,00	1.260	52,00	2.047
Dimension "A2"	30,00	1.181	32,00	1.260	52,00	2.047
Dimension "B"	60,00	2.362	64,00	2.520	105,00	4.134
Dimension "C"	260,00	10.236				
Dimension "D"	115,00	4.528				
Dimension "E"	102,00	4.016				
Dimension "F"	275,00	10.827				
Dimension "G"	498,00	19.606				
Dimension "H"	215,00	8.465				
Dimension "I"	50,00	1.969				
Dimension "J"	67,00	2.638				
Dimension "K"	88,00	3.465				
Dimension "L"	250,00	9.843				

ORBIWELD 170	DIMENSION		ÉCART ÉLECTRODE			
			COQUILLE DE SERRAGE VERSION "S" [2 PAIRES]		COQUILLE DE SERRAGE VERSION "W" [2 PAIRES]	
	[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUCES]	[MM]	[POUCES]
Dimension "A1"	30,00	1.181	32,00	1.260	50,00	1.969
Dimension "A2"	41,00	1.614	43,00	1.693	61,00	2.402
Dimension "B"	70,00	2.756	72,00	2.835	110,00	4.331
Dimension "C"	345,00	13.583				
Dimension "D"	160,00	6.299				
Dimension "E"	140,00	5.512				
Dimension "F"	365,00	14.370				
Dimension "G"	585,00	23.031				
Dimension "H"	285,00	11.220				
Dimension "I"	50,00	1.969				
Dimension "J"	67,00	2.638				
Dimension "K"	88,00	3.465				
Dimension "L"	332,00	13.071				



Têtes de soudage orbital fermées OW

ORBIWELD 115, ORBIWELD 170

Caractéristiques et domaine d'utilisation, voir page 27.

Contenu de la livraison :

- 1 Tête de soudage orbital OW 115 ou OW 170
- 1 Coffret de transport
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Coquilles de serrage ne sont pas comprises dans la livraison (voir à partir de la page 30).

ARTICLE	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Tête de soudage orbital OW 115	824 000 001		15,100	22,600
Tête de soudage orbital OW 170	825 000 001		20,700	36,200



ORBIWELD 115



ORBIWELD 170

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Coquilles de serrage pour ORBIWELD S et ORBIWELD, voir page 30
- Pièces de pression de rechange, voir page 33
- Malette plastique pour coquilles de serrage, voir page 33
- Coquilles alvéolées pour pièces de forme, voir page 34
- Coquilles pour soudage en angle, voir page 35
- Coquilles de serrage en T, voir page 34
- Adaptateur d'électrodes, voir page 36
- Supports de table, voir page 37

Accessoires pour ORBIWELD S et ORBIWELD

Coquilles de serrage pour ORBIWELD S et ORBIWELD

En aluminium. 1 paire de coquilles de serrage est composé de 2 demi-coquilles pour un coté de serrage.

2 paires de coquilles (= 4 demi-coquilles) sont requises pour chaque diamètre de tube.

Pour les ORBIWELD 115, 115S et 170, on peut choisir entre des coquilles de serrage larges "W" et étroites "S", lesquelles peuvent être combinées entre elles à volonté.

Pièces de pression de rechange adaptées, voir page 33.

Ébauches de coquilles de serrage à aléser soi-même, voir page 33.



Coquilles de serrage pour OW 38S, 4 pcs. pour un coté de serrage



Coquilles de serrage pour OW 76S, 4 pcs. pour un coté de serrage



Coquilles de serrage "S" (étroite) pour OW 115/115S, 4 pcs. pour un coté de serrage



Coquilles de serrage "W" (large) pour OW 115/115S, 4 pcs. pour un coté de serrage



Coquilles de serrage "S" (étroite) pour OW 170, 4 pcs. pour un coté de serrage



Coquilles de serrage "W" (large) pour OW 170, 4 pcs. pour un coté de serrage

D.E. DES TUBES		OW 38S	OW 76S	OW 65	OW 115/115S "S" (ÉTROITE)	OW 115/115S "W" (LARGE)	OW 170 "S" (ÉTROITE)	OW 170 "W" (LARGE)
[MM]	[POUC.]	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
3,00	0.118	826 002 120	-	-	-	-	-	-
3,18	0.125	826 002 122	-	-	-	-	-	-
3,95	0.156	826 002 123	-	-	-	-	-	-
4,00	0.157	826 002 124	-	-	-	-	-	-
4,76	0.187	826 002 125	-	-	-	-	-	-
4,78	0.188	826 002 126	-	-	-	-	-	-
5,95	0.234	826 002 127	-	-	-	-	-	-
6,00	0.236	826 002 128	827 002 120	823 002 120	-	-	-	-
6,35	0.250	826 002 129	827 002 121	823 002 121	-	-	-	-
7,00	0.276	826 002 130	827 002 122	823 002 122	-	-	-	-
7,50	0.295	826 002 131	827 002 123	823 002 123	-	-	-	-
7,94	0.313	826 002 132	827 002 124	823 002 124	-	-	-	-
8,00	0.315	826 002 133	827 002 125	823 002 125	-	-	-	-
9,00	0.354	826 002 134	827 002 126	823 002 126	-	-	-	-
9,53	0.375	826 002 135	827 002 127	823 002 127	-	-	-	-
9,95	0.392	826 002 136	827 002 128	823 002 128	-	-	-	-
10,00	0.394	826 002 137	827 002 129	823 002 129	-	-	-	-
10,10	0.398	826 002 138	827 002 130	823 002 130	-	-	-	-
10,20	0.402	826 002 139	827 002 131	823 002 131	-	-	-	-
11,00	0.433	826 002 140	827 002 132	823 002 132	-	-	-	-
11,11	0.437	826 002 141	827 002 133	823 002 133	-	-	-	-
11,95	0.470	826 002 142	827 002 134	823 002 134	-	-	-	-
12,00	0.472	826 002 143	827 002 135	823 002 135	-	-	-	-
12,10	0.476	826 002 144	827 002 136	823 002 136	-	-	-	-
12,70	0.500	826 002 145	827 002 137	823 002 137	-	-	-	-
13,00	0.512	826 002 146	827 002 138	823 002 138	-	-	-	-
13,20	0.520	826 002 147	827 002 139	823 002 139	-	-	-	-
13,50	0.531	826 002 148	827 002 140	823 002 140	-	-	-	-
13,70	0.539	826 002 149	827 002 141	823 002 141	-	-	-	-
14,00	0.551	826 002 150	827 002 142	823 002 142	-	-	-	-
14,30	0.563	826 002 151	827 002 143	823 002 143	-	-	-	-
14,70	0.579	826 002 152	827 002 144	823 002 144	-	-	-	-
15,00	0.591	826 002 153	827 002 145	823 002 145	-	-	-	-
15,30	0.602	826 002 154	827 002 146	823 002 146	-	-	-	-
15,60	0.614	826 002 155	827 002 147	823 002 147	-	-	-	-
15,70	0.618	826 002 156	827 002 148	823 002 148	-	-	-	-
15,88	0.625	826 002 157	827 002 149	823 002 149	-	-	-	-
16,00	0.630	826 002 158	827 002 150	823 002 150	-	-	-	-
16,70	0.657	826 002 159	827 002 151	823 002 151	-	-	-	-
17,00	0.669	826 002 160	827 002 152	823 002 152	-	-	-	-
17,08	0.672	826 002 161	827 002 153	823 002 153	-	-	-	-

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

D.E. DES TUBES		OW 38S		OW 76S		OW 65		OW 115/115S "S" (ÉTROITE)		OW 115/115S "W" (LARGE)		OW 170 "S" (ÉTROITE)		OW 170 "W" (LARGE)	
[MM]	[POUC.]	RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
17,20	0.677	826 002 162		827 002 154		823 002 154		-		-		-		-	
17,30	0.681	826 002 163		827 002 155		823 002 155		-		-		-		-	
18,00	0.709	826 002 164		827 002 156		823 002 156		-		-		-		-	
19,00	0.748	826 002 165		827 002 157		823 002 157		-		-		-		-	
19,05	0.750	826 002 166		827 002 158		823 002 158		-		-		-		-	
19,50	0.768	826 002 167		827 002 159		823 002 159		-		-		-		-	
20,00	0.787	826 002 168		827 002 160		823 002 160		824 002 120		824 002 320		-		-	
21,00	0.827	826 002 169		827 002 161		823 002 161		824 002 121		824 002 321		-		-	
21,30	0.839	826 002 170		827 002 162		823 002 162		824 002 122		824 002 322		-		-	
21,70	0.854	826 002 171		827 002 163		823 002 163		824 002 123		824 002 323		-		-	
22,00	0.866	826 002 172		827 002 164		823 002 164		824 002 124		824 002 324		-		-	
22,22	0.875	826 002 173		827 002 165		823 002 165		824 002 125		824 002 325		-		-	
22,23	0.875	826 002 174		827 002 166		823 002 166		824 002 126		824 002 326		-		-	
22,55	0.888	826 002 175		827 002 167		823 002 167		824 002 127		824 002 327		-		-	
23,00	0.906	826 002 176		827 002 168		823 002 168		824 002 128		824 002 328		-		-	
24,00	0.945	826 002 177		827 002 169		823 002 169		824 002 129		824 002 329		-		-	
24,13	0.950	826 002 178		827 002 170		823 002 170		824 002 130		824 002 330		-		-	
25,00	0.984	826 002 179		827 002 171		823 002 171		824 002 131		824 002 331		-		-	
25,25	0.994	826 002 180		827 002 172		823 002 172		824 002 132		824 002 332		-		-	
25,40	1.000	826 002 181		827 002 173		823 002 173		824 002 133		824 002 333		-		-	
26,00	1.024	826 002 182		827 002 174		823 002 174		824 002 134		824 002 334		-		-	
26,70	1.051	826 002 183		827 002 175		823 002 175		824 002 135		824 002 335		-		-	
26,90	1.059	826 002 184		827 002 176		823 002 176		824 002 136		824 002 336		-		-	
27,00	1.063	826 002 185		827 002 177		823 002 177		824 002 137		824 002 337		-		-	
27,20	1.071	826 002 186		827 002 178		823 002 178		824 002 138		824 002 338		-		-	
28,00	1.102	826 002 187		827 002 179		823 002 179		824 002 139		824 002 339		-		-	
29,00	1.142	826 002 188		827 002 180		823 002 180		824 002 140		824 002 340		-		-	
30,00	1.181	826 002 189		827 002 181		823 002 181		824 002 141		824 002 341		-		-	
30,53	1.202	826 002 190		827 002 182		823 002 182		824 002 142		824 002 342		-		-	
31,75	1.250	826 002 191		827 002 183		823 002 183		824 002 143		824 002 343		-		-	
31,80	1.252	826 002 192		827 002 184		823 002 184		824 002 144		824 002 344		-		-	
32,00	1.260	826 002 193		827 002 185		823 002 185		824 002 145		824 002 345		-		-	
33,00	1.299	826 002 194		827 002 186		823 002 186		824 002 146		824 002 346		-		-	
33,40	1.315	826 002 195		827 002 187		823 002 187		824 002 147		824 002 347		-		-	
33,70	1.327	826 002 196		827 002 188		823 002 188		824 002 148		824 002 348		-		-	
34,00	1.339	826 002 197		827 002 189		823 002 189		824 002 149		824 002 349		-		-	
35,00	1.378	826 002 198		827 002 190		823 002 190		824 002 150		824 002 350		-		-	
36,00	1.417	826 002 199		827 002 191		823 002 191		824 002 151		824 002 351		-		-	
38,00	1.496	826 002 200		827 002 192		823 002 192		824 002 152		824 002 352		-		-	
38,10	1.500	826 002 201		827 002 193		823 002 193		824 002 153		824 002 353		-		-	
40,00	1.575	-		827 002 194		823 002 194		824 002 154		824 002 354		-		-	
41,00	1.614	-		827 002 195		823 002 195		824 002 155		824 002 355		-		-	
42,00	1.654	-		827 002 196		823 002 196		824 002 156		824 002 356		-		-	
42,16	1.660	-		827 002 197		823 002 197		824 002 157		824 002 357		-		-	
42,30	1.665	-		827 002 198		823 002 198		824 002 158		824 002 358		-		-	
42,40	1.669	-		827 002 199		823 002 199		824 002 159		824 002 359		-		-	
42,70	1.681	-		827 002 200		823 002 200		824 002 160		824 002 360		-		-	
43,00	1.693	-		827 002 201		823 002 201		824 002 161		824 002 361		-		-	
43,20	1.701	-		827 002 202		823 002 202		824 002 162		824 002 362		-		-	
44,00	1.732	-		827 002 203		823 002 203		824 002 163		824 002 363		-		-	
44,45	1.750	-		827 002 204		823 002 204		824 002 164		824 002 364		-		-	
44,50	1.752	-		827 002 205		823 002 205		824 002 165		824 002 365		-		-	
45,00	1.772	-		827 002 206		823 002 206		824 002 166		824 002 366		-		-	
45,80	1.803	-		827 002 207		823 002 207		824 002 167		824 002 367		-		-	
48,00	1.890	-		827 002 208		823 002 208		824 002 168		824 002 368		-		-	
48,26	1.900	-		827 002 209		823 002 209		824 002 169		824 002 369		-		-	
48,30	1.902	-		827 002 210		823 002 210		824 002 170		824 002 370		-		-	
48,60	1.913	-		827 002 211		823 002 211		824 002 171		824 002 371		-		-	
50,00	1.969	-		827 002 212		823 002 212		824 002 172		824 002 372		825 002 120		825 002 320	
50,80	2.000	-		827 002 213		823 002 213		824 002 173		824 002 373		825 002 121		825 002 321	
51,00	2.008	-		827 002 214		823 002 214		824 002 174		824 002 374		825 002 122		825 002 322	
52,00	2.047	-		827 002 215		823 002 215		824 002 175		824 002 375		825 002 123		825 002 323	
53,00	2.087	-		827 002 216		823 002 216		824 002 176		824 002 376		825 002 124		825 002 324	
54,00	2.126	-		827 002 217		823 002 217		824 002 177		824 002 377		825 002 125		825 002 325	
57,00	2.244	-		827 002 218		823 002 218		824 002 178		824 002 378		825 002 126		825 002 326	
60,00	2.363	-		827 002 219		823 002 219		824 002 179		824 002 379		825 002 127		825 002 327	
60,10	2.366	-		827 002 220		823 002 220		824 002 180		824 002 380		825 002 128		825 002 328	

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

D.E. DES TUBES		OW 38S		OW 76S		OW 65		OW 115/115S "S" (ÉTROITE)		OW 115/115S "W" (LARGE)		OW 170 "S" (ÉTROITE)		OW 170 "W" (LARGE)	
[MM]	[POUC.]	RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
60,30	2.374	-		827 002 221		823 002 221		824 002 181		824 002 381		825 002 129		825 002 329	
60,45	2.380	-		827 002 222		823 002 222		824 002 182		824 002 382		825 002 130		825 002 330	
60,50	2.382	-		827 002 223		823 002 223		824 002 183		824 002 383		825 002 131		825 002 331	
63,00	2.480	-		827 002 224		823 002 224		824 002 184		824 002 384		825 002 132		825 002 332	
63,20	2.488	-		827 002 225		823 002 225		824 002 185		824 002 385		825 002 133		825 002 333	
63,50	2.500	-		827 002 226		823 002 226		824 002 186		824 002 386		825 002 134		825 002 334	
65,00	2.559	-		827 002 227		823 002 227		824 002 187		824 002 387		825 002 135		825 002 335	
70,00	2.756	-		827 002 228		823 002 228		824 002 188		824 002 388		825 002 136		825 002 336	
70,20	2.764	-		827 002 229		823 002 229		824 002 189		824 002 389		825 002 137		825 002 337	
73,00	2.874	-		827 002 230		-		824 002 190		824 002 390		825 002 138		825 002 338	
73,03	2.875	-		827 002 231		-		824 002 191		824 002 391		825 002 139		825 002 339	
73,15	2.880	-		827 002 232		-		824 002 192		824 002 392		825 002 140		825 002 340	
75,00	2.953	-		827 002 233		-		824 002 193		824 002 393		825 002 141		825 002 341	
76,00	2.992	-		827 002 234		-		824 002 194		824 002 394		825 002 142		825 002 342	
76,10	2.996	-		827 002 235		-		824 002 195		824 002 395		825 002 143		825 002 343	
76,20	3.000	-		827 002 236		-		824 002 196		824 002 396		825 002 144		825 002 344	
76,30	3.004	-		827 002 237		-		824 002 197		824 002 397		825 002 145		825 002 345	
80,00	3.150	-		-		-		824 002 198		824 002 398		825 002 146		825 002 346	
82,00	3.228	-		-		-		824 002 199		824 002 399		825 002 147		825 002 347	
82,30	3.240	-		-		-		824 002 200		824 002 400		825 002 148		825 002 348	
85,00	3.346	-		-		-		824 002 201		824 002 401		825 002 149		825 002 349	
85,90	3.382	-		-		-		824 002 202		824 002 402		825 002 150		825 002 350	
88,90	3.500	-		-		-		824 002 203		824 002 403		825 002 151		825 002 351	
89,00	3.504	-		-		-		824 002 204		824 002 404		825 002 152		825 002 352	
89,10	3.508	-		-		-		824 002 205		824 002 405		825 002 153		825 002 353	
90,00	3.543	-		-		-		824 002 206		824 002 406		825 002 154		825 002 354	
93,00	3.661	-		-		-		824 002 207		824 002 407		825 002 155		825 002 355	
95,00	3.740	-		-		-		824 002 208		824 002 408		825 002 156		825 002 356	
100,00	3.937	-		-		-		824 002 209		824 002 409		825 002 157		825 002 357	
101,60	4.000	-		-		-		824 002 210		824 002 410		825 002 158		825 002 358	
104,00	4.094	-		-		-		824 002 211		824 002 411		825 002 159		825 002 359	
108,00	4.252	-		-		-		824 002 212		824 002 412		825 002 160		825 002 360	
110,00	4.331	-		-		-		824 002 213		824 002 413		825 002 161		825 002 361	
113,50	4.468	-		-		-		824 002 214		824 002 414		825 002 162		825 002 362	
114,00	4.488	-		-		-		824 002 215		824 002 415		825 002 163		825 002 363	
114,30	4.500	-		-		-		824 002 216		824 002 416		825 002 164		825 002 364	
115,00	4.528	-		-		-		824 002 217		824 002 417		825 002 165		825 002 365	
125,00	4.921	-		-		-		-		-		825 002 166		825 002 366	
127,00	5.000	-		-		-		-		-		825 002 167		825 002 367	
127,05	5.002	-		-		-		-		-		825 002 168		825 002 368	
129,00	5.079	-		-		-		-		-		825 002 169		825 002 369	
133,00	5.236	-		-		-		-		-		825 002 170		825 002 370	
139,70	5.500	-		-		-		-		-		825 002 171		825 002 371	
141,30	5.563	-		-		-		-		-		825 002 172		825 002 372	
152,40	6.000	-		-		-		-		-		825 002 173		825 002 373	
154,00	5.063	-		-		-		-		-		825 002 174		825 002 374	
159,00	6.260	-		-		-		-		-		825 002 175		825 002 375	
165,10	6.500	-		-		-		-		-		825 002 176		825 002 376	
165,20	6.504	-		-		-		-		-		825 002 177		825 002 377	
168,30	6.626	-		-		-		-		-		825 002 178		825 002 378	
170,00	6.693	-		-		-		-		-		825 002 179		825 002 379	

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

Ébauches de coquilles de serrage

Idéalement pour les applications spéciales.
Coquilles de serrage complètement fermés à aléser soi-même aux plages de diamètres spécifiques au client.

ARTICLE	RÉF.		KG
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 38S, 2 pcs.	826 002 210		
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 76S, 2 pcs.	827 002 241		0,280
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 115/115S "S" (étroite), 2 pcs.	824 002 220		0,590
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 115/115S "W" (large), 2 pcs.	824 002 420		1,445
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 65, 2 pcs.	823 002 230		0,256
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 170 "S" (étroite), 2 pcs.	825 002 185		1,010
Ébauche de coquilles de serrage pour OW 170 "W" (large), 2 pcs.	825 002 385		



Ébauches de coquilles de serrage

Boîtes pour coquilles de serrage

Tous les coquilles de serrage sont livrés par paire dans une gaine en matière plastique. En cas de perte de l'emballage original, celui-ci peut être commandé comme remplacement.

ARTICLE	RÉF.		KG
Boîtes pour coquilles de serrage OW 38S	826 002 010		0,019
Boîtes pour coquilles de serrage OW 76S/OW 65	827 002 010		0,065
Boîtes pour coquilles de serrage OW 115 "S" (étroite)	824 002 010		0,101
Boîtes pour coquilles de serrage OW 115 "W" (large)	824 002 011		0,129



Boîtes pour coquilles de serrage

Pièces de pression de rechange

Les pièces de pression sont vissées dans toutes les coquilles de serrage d'Orbitalum et servent à la compensation de tolérance lors du serrage de tubes affectés par des variations de tolérances.

ARTICLE	RÉF.		KG
Pièce de pression de rechange M4 pour coquilles de serrage OW 38S/OW 76S/OW 65	826 020 019		0,001
Pièce de pression de rechange M6 pour coquilles de serrage OW 115/OW 170	823 020 057		0,001



Pièces de pression de rechange

Malette plastique pour coquilles de serrage

Avec compartiments.
Pour accueillir jusqu'à 40 jeux de coquilles de serrage standards.

ARTICLE	ACCUEILLIR COQUILLES DE SERRAGES [PAIRE]	RÉF.		KG
Malette plastique pour coquilles de serrage pour OW 38S	20	826 020 001		0,350
Malette plastique pour coquilles de serrage pour OW 65 et OW 76S	40	827 020 006		1,388
Malette plastique pour coquilles de serrage pour OW 115 et OW 115S	20	824 020 002		1,443



Malette plastique pour coquilles de serrage pour OW 115
(Sans coquilles de serrage)

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES



Coquille alvéolée pour pièces de forme


Coquilles alvéolées pour pièces de forme

Coquilles de serrage pour le soudage de pièces de forme (par ex. brides, collerettes et raccords vissés pour l'industrie alimentaire).

1 jeu de coquilles alvéolées est composé de 2 demi-coquilles.

Les dimensions des différentes coquilles alvéolées :

ORBIWELD		DIMENSION "A"(Ø)	DIMENSION "B"
38S	[mm]	85,0	30,0
	[pouces]	3.346	1.181
65	[mm]	125,0	30,0
	[pouces]	4.921	1.181
76S	[mm]	130,0	35,0
	[pouces]	5.118	1.378
115/115S	[mm]	179,0	39,0
	[pouces]	7.047	1.535
170	[mm]	214,0	44,0
	[pouces]	8.425	1.732



ARTICLE	RÉF.	KG
Coquille alvéolée pour pièces de forme pour OW 38S	826 050 010	0,146
Coquille alvéolée pour pièces de forme pour OW 76S	827 050 007	0,266
Coquille alvéolée pour pièces de forme pour OW 65	823 050 010	0,612
Coquille alvéolée pour pièces de forme pour OW 115 et OW 115S	824 050 003	0,660
Coquille alvéolée pour pièces de forme pour OW 170	825 050 002	0,852



Coquilles de serrage en T

Coquilles de serrage en T

Coquilles de serrage avec possibilité de positionner le tube extrudé et le tube à souder.

Chaque application et dimension nécessite :

- 1 jeu de coquilles de serrage en T
- 1 jeu d'adaptateurs d'électrodes (doit être commandé séparément, voir page 36)
- 1 jeu de coquilles de serrage standard (doit être commandé séparément, voir à partir de la page 30)

Lors de la commande, prière de nous demander le questionnaire correspondant et de nous le renvoyer avec les côtes renseignées sur un plan.

Coquilles de serrage spéciales pour autres têtes de soudage orbital sur demande.
Unité de centrage avec dispositif de façonnage simultané sur demande.

ARTICLE	D.E. DES TUBES MAX. [MM]	D.E. DES TUBES MAX. [POUCES]	RÉF.	KG
Coquilles de serrage en T pour OW 38S	16,00	0.630	826 050 038	
Coquilles de serrage en T pour OW 76S	48,30	1.902	827 050 005	0,720
Coquilles de serrage en T pour OW 115/115S	85,00	3.346	824 050 004	1,825
Coquilles de serrage en T pour OW 170	154,00	6.063	825 050 003	3,700

Coquilles pour soudage en angle

Pour le soudage de coudes standards sans partie droit sur tube.
L'utilisation de cette coquilles sur un côté de la tête de soudage (droit ou gauche) permet simplement de garantir la protection gazeuse autour du coude, il n'y a pas de serrage et le coude doit donc être pointé au préalable.

Dispositif composé de :

- 2 demi-coquilles de base, indépendamment du diamètre de tube
- 2 demi-flasques, adapté au diamètre du tube*

Coquille de base/Flasque de recouvrement

Les demi-flasques sont insérées dans la coquille de base et peuvent être tournés de sorte que toute orientation du coude hors de la tête de soudage soit possible. Le tube à souder du côté opposé de la tête de soudage est tenu par des demi-coquilles de serrage standard (les jeux de coquilles de serrage standards ne sont pas compris dans la livraison).

Flasque de coudes pour OW 38S

Avec la tête de soudage OW 38S, les demi-disques spécialement fabriqués pour le client (2 moitiés) sont directement insérés dans la tête sans coquille de base, une coquille de base n'est de ce fait pas nécessaire.

Veuillez fournir lors de la commande :

- le diamètre extérieur du tube et le rayon intérieur du coude.
- **le plan du coude ou un échantillon type – vous pouvez nous demander au préalable un plan type pour coude.** Nous contrôlons ensuite si un adaptateur d'électrode doit être utilisé le cas échéant.



Coquille pour soudage en angle
(Coquille de base/Flasque de recouvrement)

ARTICLE	RÉF.		KG
Flasque de coudes OW 38S complet*	826 050 031		0,017
Coquille de base pour flasque de coudes pour OW 76S	827 002 018		0,150
Flasque de recouvrement pour insert de coude pour OW 76S	827 050 021		0,030
Coquille de base pour flasque de coudes pour OW 65	823 050 029		0,089
Flasque de recouvrement pour insert de coude pour OW 65*	823 050 030		0,028
Coquille de base pour flasque de coudes pour OW 115 et OW 115S	824 050 006		0,150
Flasque de recouvrement pour insert de coude pour OW 115S*	828 050 016		0,054
Flasque de recouvrement pour insert de coude pour OW 115*	824 050 020		0,050
Coquille de base pour flasque de coudes pour OW 170	825 050 005		0,250
Flasque de recouvrement pour insert de coude pour OW 170*	825 050 020		0,045

* Veuillez fournir lors de la commande le plan du coude ou un échantillon type.

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES



Adaptateur d'électrodes pour OW 38S, OW 76S



Adaptateur d'électrodes pour OW 170



Adaptateur d'électrodes pour la soudure de face (sans rotor)



Adaptateur d'électrodes pour la soudure intérieur (sans rotor)

Adaptateur d'électrodes

Adaptateur robuste en laiton pour le déport latéral de l'électrode en tungstène. Peut être commandé en kit ou par pièce. Veuillez tenir compte que l'utilisation d'un adaptateur d'électrode réduit le diamètre de tube maximal pouvant être soudé.

Les jeux complets se composent comme suit :

- Support d'inclinaison
- A chaque fois 1 bras d'inclinaison 15°, 30°, 45° et 90°

UTILISABLE JUSQU'À DIAMÈTRE MAX. DES TUBES	[MM]	[POUCES]
OW 38S	16,0	0.630
OW 76S	48,0	1.890
OW 65	48,0	1.890
OW 115 / OW 115S	82,0	3.228
OW 170	146,0	5.748

JEUX COMPLETS D'ADAPTATEURS D'ÉLECTRODES	RÉF.		KG
Adaptateur d'électrodes pour OW 38S, set	826 050 034		0,033
Adaptateur d'électrodes pour OW 76S, set	827 050 027		0,089
Adaptateur d'électrodes pour OW 65, set	823 050 028		0,045
Adaptateur d'électrodes pour OW 115 et OW 115S, set	824 050 021		0,064
Adaptateur d'électrodes pour OW 170, set	825 050 022		0,094

PIÈCES DÉTACHÉES POUR OW 38S			
Support d'inclinaison pour adaptateur d'électrodes OW 38S	826 004 003		0,013
Bras d'inclinaison 10 mm/0.394", 15° pour adaptateur d'électrodes OW 38S	823 004 008		0,003
Bras d'inclinaison 10 mm/0.394", 30° pour adaptateur d'électrodes OW 38S	823 004 009		0,003
Bras d'inclinaison 10 mm/0.394", 45° pour adaptateur d'électrodes OW 38S	823 004 010		0,003

PIÈCES DÉTACHÉES POUR OW 76S			
Support d'inclinaison pour adaptateur d'électrodes OW 76S	827 004 003		0,024
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 15°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 76S	823 004 002		0,005
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 30°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 76S	823 004 003		0,005
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 45°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 76S	823 004 004		0,005

PIÈCES DÉTACHÉES POUR OW 65			
Support d'inclinaison pour adaptateur d'électrodes OW 65	823 004 011		0,018
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 15°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 65	823 004 002		0,005
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 30°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 65	823 004 003		0,005
Bras d'inclinaison 15 mm/0.591", 45°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 65	823 004 004		0,005

PIÈCES DÉTACHÉES POUR OW 115 ET OW 115S			
Support d'inclinaison pour adaptateur d'électrodes OW 115 et OW 115S	824 004 004		0,037
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 15°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 115/115S	823 004 006		0,009
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 30°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 115/115S	823 004 005		0,009
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 45°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 115/115S	823 004 007		0,009

PIÈCES DÉTACHÉES POUR OW 170			
Support d'inclinaison pour adaptateur d'électrodes OW 170	825 004 001		0,067
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 15°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 170	823 004 006		0,009
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 30°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 170	823 004 005		0,009
Bras d'inclinaison 25 mm/0.984", 45°/90° pour adaptateur d'électrodes OW 170	823 004 007		0,009

ADAPTATEUR D'ÉLECTRODES POUR LA SOUDURE DE FACE*			
Adaptateur d'électrodes OW 38S soudure de face, set	826 050 036		
Adaptateur d'électrodes OW 76S soudure de face, set	827 050 038		0,045
Adaptateur d'électrodes OW 65 soudure de face, set	823 050 034		0,038
Adaptateur d'électrodes OW 115 soudure de face, set	824 050 022		0,070

ADAPTATEUR D'ÉLECTRODES POUR LA SOUDURE INTÉRIEUR*			
Adaptateur d'électrodes OW 38S soudure intérieur, set	826 050 037		
Adaptateur d'électrodes OW 76S soudure intérieur, set	827 050 039		0,071
Adaptateur d'électrodes OW 115 soudure intérieur, set	824 050 023		0,193

* Autres adaptateur d'électrodes sur demande.

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL FERMÉES

Supports de table

Supports de table pratiques et solides en aluminium (anodisé)

Le support permet un positionnement et un maintien confortables et sûres des têtes de soudage orbital ORBIWELD.

Le support se monte de manière rapide et simple sur le plan de travail à l'aide des vis de serrage intégrées. La tête de soudage peut ainsi être fixée solidement dans le support pour une utilisation stationnaire - également idéal pour une pause de courte durée de la tête de soudage entre deux opérations de soudage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		SUPPORTS DE TABLE	
Dimensions (Lxlxh)		180 x 140 x 185 mm 7.1" x 5.5" x 7.3"	
Largeur de serrage (de l'arrête inférieure de la table jusqu'au serre-joint déployé au maximum)		max. 65 mm / 2.56"	
ARTICLE	RÉF.		KG
Support de table pour OW 38S, OW 76S	826 030 006		1,250
Support de table pour OW 65, OW 115, OW 115S, OW 170	823 030 006		1,070

Autres accessoires

- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Set d'inertage ORBIPURGE, voir page 70
- Rallonges de faisceaux, voir page 70
- Kit d'inspection, voir page 71
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71



Supports de table

Notre service pour votre pleine satisfaction – tel est notre objectif !

Nous ne tenons pas seulement compte de vos besoins avant achat.

Après l'achat également, vous pouvez vous en remettre entièrement à nous.

Qualité

Compétence

Service

Conseil

Expérience

Puissance

Fiabilité

S.A.V.

Satisfaction

Vue d'ensemble de nos prestations de service :

Service technique :

- Réparation, entretien, échange
- Devis
- Service sur site
- Formation pour nos clients
- Matériel de remplacement à tarif avantageux sur simple demande

Service de pièces de rechange :

- Environ 2000 pièces de rechange en stock en permanence
- Système logistique moderne

Service de machines de location/d'occasion :

- Tarifs de location à la semaine
- Location avec option d'achat
- Location longue durée
- Location avec opérateur sur demande

Autres prestations de services :

- Service de récupération des machines chez le client
- Machines d'occasion avec garantie

Vous désirez faire appel à notre service de réparation ? Vous avez besoin de pièces de rechange, de consommables ou vous cherchez le produit approprié pour vous ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferions un grand plaisir de vous aider.

Hotline S.A.V. :
+49 (0) 77 31 792-789

HX 16P

Tête de soudage orbital fermée

La tête de soudage orbital HX 16P pour systèmes de refroidissement compacts pose de nouveaux jalons ! HX représente Heat Exchanger (échangeur de chaleur) et le soudage de coudes préassemblés dans des faisceaux tubulaires étroits d'échangeurs de chaleur pour former un serpentín. Pour cette application, il n'existe aucune autre solution d'efficacité comparable à l'échelle mondiale !



Toutes les têtes de soudage orbital fermées ou têtes de soudage ouvertes du marché requièrent beaucoup d'espace pour leur positionnement entre les tubes individuels d'un faisceau tubulaire.

La HX 16P, très élaborée, se distingue sur plusieurs points dans les domaines de l'économie et de l'efficacité par rapport aux modèles courants :

Les sorties des tubes de échangeur de chaleur peut être complètement équipée de coudes avant la mise en place et soudée dans n'importe quel ordre. Pour les têtes orbitales conventionnelles, le principe suivant s'applique: enficher le coude, souder, enficher le coude, ... en commençant toujours du centre de la plaque vers l'extérieur. Si le contrôle qualité détermine ensuite une mauvaise soudure, dans le cas le plus défavorable (défaut au centre du faisceau), tous les coudes doivent être démontés et de nouveau soudés en raison de la mauvaise accessibilité. Avec la tête HX, il suffit de remplacer

le coude concerné. Cet avantage constructif fait de plus du système Orbitalum l'outil idéal pour effectuer des réparations à un coût imbattable.

La tête ne pèse que 1,5 kg (3.3 lbs) à la différence des têtes ouvertes, lesquelles sont en outre dotées d'un ensemble de flexibles peu maniable ; dans la tête HX tous les raccords pour l'électricité, le gaz, le liquide de refroidissement sont déjà intégrés.

Tous les générateurs de soudage orbital d'Orbitalum identifient automatiquement la tête avec ses caractéristiques de sorte que l'opérateur n'a plus qu'à ouvrir le programme d'assemblage prédéfini et démarrer le processus d'assemblage.

Traditionnellement, les échangeurs de chaleur complexes étaient fabriqués en cuivre pour les systèmes de refroidissement - et brasés avec les coudes des tubes. Les prix élevés du cuivre ont poussé les fabricants à modifier leur production pour passer à l'acier inoxydable. Seul le procédé de

soudage à gaz inerte-tungstène (TIG) combiné avec le soudage orbital mécanisé permet l'assemblage économique, fiable et de haute qualité de l'acier inoxydable.


AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Facteur de marche élevé grâce à la plaque de base et au carter du rotor refroidis par eau
- Positions de soudage horizontales, verticales et inclinées possibles
- Conception très robuste et design ergonomique
- Montage simple et rapide sur le tube
- La tête de soudage auto-stabilisée grâce à une fixation brevetée du piston fait économiser jusqu'à 80% du temps de préparation
- Serrage pneumatique pour un montage simple sur le coude
- Butée extérieure pour le réglage de la position de l'électrode

DOMAINE D'UTILISATION	HX 16P
Référence	848 000 001
D.E. des tubes, min.- max.*	15 - 16,8 mm 0.591" - 0.661"
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	HX 16P
Diamètre de l'électrode	1,6 mm 0.063"
Poids	1,5 kg 3.3 lbs
Longueur du faisceau de soudage	7,5 m 24,6 ft
BOITE PNEUMATIQUE	
Entrée du gaz	Argon
Pression d'entrée recommandée	8 bar/116PSI
CONTENU DE LA LIVRAISON	HX 16P
Comprenant :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tête de soudage orbital HX 16P • 1 Coffret de transport • 1 Boîte pneumatique • 1 Tuyau d'alimentation (3 m/9.84 ft) pour box pneumatique • 1 Paire de supports pivotant pour tubes jusqu'à D.E. 16,80 mm (0.661") • 1 Butée extérieure • 1 Jeu d'outils • 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange
Accessoire approprié (disponible en option) :	<ul style="list-style-type: none"> • Coquilles de serrage • Détendeur de pression de bar Argon pour HX 16P • Cable de masse • Électrodes en tungstène WS2 • Affûteuses d'électrodes ESG
DIMENSIONS	HX 16P
Dimension "A"	292,50 mm / 11.516"
Dimension "B"	243,50 mm / 9.587"
Dimension "C"	194,00 mm / 7.638"
Dimension "D"	223,50 mm / 8.799"
Dimension "E"	285,00 mm / 11.220"
Dimension "F"	80,00 mm / 3.150"
Dimension "G"	95,00 mm / 3.740"
Dimension "H"	60,00 mm / 2.362"
Dimension "I"	11,00 mm / 0.433"
Dimension "J"	244,00 mm / 9.606"
Dimension "K"	34,00 mm / 1.339"
Dimension "L"	82,92 mm / 3.265"
Dimension "M"	71,00 mm / 2.795"



* Autres dimensions sur demande



Tête de soudage orbital fermée

HX 16P

Caractéristiques et domaine d'utilisation, voir page 39.

Contenu de la livraison :

- 1 Tête de soudage orbital HX 16P
- 1 Coffret de transport
- 1 Boîte pneumatique
- 1 Tuyau d'alimentation (3 m/9.84 ft) pour box pneumatique
- 1 Paire de supports pivotant pour tubes jusqu'à D.E. 16,80 mm (0.661")
- 1 Butée extérieure
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Les accessoires suivants sont absolument nécessaires pour l'utilisation des têtes de soudage orbital HX et doivent être commandés séparément :

- Coquilles de serrage, voir page 42
- Cable de masse, voir page 70

ARTICLE	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Tête de soudage orbital HX 16P	848 000 001			15,600

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Coquilles de serrage, voir page 42
- Détendeur de pression de bar Argon pour HX 16P, voir page 42
- Cable de masse, voir page 70
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71
- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63



HX 16P



Boîte pneumatique



Coquilles de serrage pour HX 16P

Accessoires pour HX

Coquilles de serrage pour HX 16P

En acier inoxydable.
2 coquilles de serrage sont requises pour chaque diamètre de tube.

ARTICLE	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Coquilles de serrage pour HX 16P	15,80	0.622	848 002 313		
Coquilles de serrage pour HX 16P	15,88	0.625	848 002 306		0,002
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,00	0.630	848 002 307		0,002
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,20	0.638	848 002 308		
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,30	0.642	848 002 309		0,002
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,50	0.650	848 002 310		
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,60	0.654	848 002 311		
Coquilles de serrage pour HX 16P	16,80	0.661	848 002 314		



Détendeur de pression de bar "Argon" pour HX 16P

Détendeur de pression de bar "Argon" pour HX 16P

Détendeur de pression de bar "Argon" réglable pour bridage pneumatique de la HX 16P.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DÉTENDEUR DE PRESSION DE BAR "ARGON" POUR HX 16P
Pression d'entrée max.	230 bar
Pression de sortie	0 - 10 bar
Raccord de bouteille	W21,8x1/14"
Raccord de tuyau	G 1/4"

ARTICLE	RÉF.		KG
Détendeur de pression de bar "Argon" pour HX 16P	888 000 006		1,428

Autres accessoires

- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71


Têtes de soudage orbital ouvertes



Sommaire des têtes de soudage orbital ouvertes

MODÈLE	TP 250	TP 250	TP 400	TP 400	TP 400	TP 600	TP 600	TP 600	TP 1000	TP 1000	TP 1000
AVEC FIL FROID (KD) :		KD 4		KD3-100	KD3-100		KD3-100	KD3-100		KD3-100	KD3-100
AVEC RÉGLAGE DE TENSION D'ARC (AVC) ET OSCILLATION (OSC) :					AVC/OSC			AVC/OSC			AVC/OSC
RÉFÉRENCE	811 000 001	811 000 005	812 000 001	812 000 006	812 000 002	813 000 001	813 000 005	813 000 002	814 000 001	814 000 005	814 000 002
DOMAINE D'UTILISATION	[mm]	(12)** 22 - 77		(15)** 30 - 115			70 - 170			120 - 275	
	[pouces]	(0.472)** 0.866 - 3.031		(0.591)** 1.181 - 4.528			2.756 - 6.693			4.724 - 10.827	
LONGUEUR D'ÉLECTRODES	[mm]	18 - 32		30 - 55			30 - 55			30 - 55	
	[pouces]	0.709 - 1.260		1.181 - 2.165			1.181 - 2.165			1.181 - 2.165	
DIAMÈTRE DE FIL*	[mm]	0,8*		0,8*			0,8*			0,8*	
	[pouces]	0.031*		0.031*			0.031*			0.031*	

* Diamètre de fil 1,0 mm (0.039") est disponible séparément.




** avec accessoires

ORBIWELD TP

Têtes de soudage orbital ouvertes

La série ORBIWELD TP est unique par sa conception et sa fonctionnalité : Le moteur d'entraînement est entièrement intégré au carter de la tête afin d'obtenir une structure extrêmement compacte. De plus, le concept d'entraînement entièrement nouveau rend inutiles les entraînements encombrants et compliqués des têtes de soudage habituelles.

Le mode d'action de la course de la torche (AVC) est unique sur les têtes de soudage orbital TP-AVC/OSC. Celle-ci est entièrement disponible à travers toute la plage nominale. Un avantage inestimable par rapport aux têtes orbitales du marché étant donné qu'un nouvel ajustage mécanique de l'écart d'électrode n'est pas nécessaire à chaque changement de diamètres extérieurs de tubes.



TP 400 AVC/OSC

TP 600



ORBIWELD TP 400 et TP 600 (AVC/OSC), y compris la nouvelle unité de serrage avec orientation plus simple et plus précise de la tête de soudage (l'équipement ultérieur possible pour les modèles plus anciens)



CARACTÉRISTIQUES :

- Structure compacte sans parties saillantes encombrante
- Avec ou sans dévidoir de fil froid intégrable
- L'équipement ultérieur possible de dévidoir de fil froid pour tous les modèles TP
- La bobine de fil pour la réception du fil d'apport pour le soudage fil froid TIG est montée sur le boîtier de la tête. Ceci évite une torsion perturbante du fil pendant le soudage
- Le système guide-fil peut être ajustée précisément aussi bien verticalement qu'horizontalement
- Système guide-fil ajustable verticalement et horizontalement de manière précise
- Système d'arc ouvert
- Mécanisme de serrage réglable sans palier
- La torche TIG refroidie à l'eau est orientable dans toutes les directions ce qui permet la réalisation de soudures d'angle ou de courtes extrusions de tube
- La torche TIG est fixée sur un chariot de réglage pour un réglage fin et précis de la position de l'électrode même pendant le processus de soudage

- Ajustement simple sans outil de l'unité de serrage au diamètre de tube
- Les têtes ORBIWELD TP 250 et TP 1000 sont équipées de série de mors de serrage en acier carbon qui assurent un maintien optimal à la surface des tubes (très bonnes caractéristiques de préhension). Pour les ORBIWELD TP 400 et TP 600, le serrage du tube se fait à l'aide de mâchoires de serrage en acier à outils trempés. En plus d'une force de serrage plus élevée, ce nouveau système de serrage offre un alignement encore plus simple et plus précis de la tête de soudage sur le tube. Les mâchoires de serrage pour applications sur l'acier inoxydable sont disponibles en option. La nouvelle unité de serrage est disponible en option pour les modèles TP 400 et TP 600 plus anciens
- Les têtes TP sont faciles à centrer sur les tubes et sont alors fixées solidement à l'aide d'un levier de serrage
- Les commandes sont directement intégrées au carter de la pince, si bien qu'aucune télécommande supplémentaire n'est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRE TP AVC/OSC :

- Avec oscillation (OSC) et réglage de tension d'arc (AVC) - uniquement avec le générateur ORBIMAT 300 CA AVC/OSC
- La longueur de l'arc est maintenue mécaniquement à une distance constante ; pour les versions AVC/OSC, le maintien d'un écartement constant se fait automatiquement
- Utilisable pour tubes à paroi épaisse (soudage en plusieurs passes)
- Possibilité de déplacement motorisé de la torche TIG à travers la totalité de la plage de diamètres nominaux de sorte qu'aucun pré-réglage de base supplémentaire ne soit nécessaire en cas de modification du diamètre de tube
- Trajet de balayage max. de la torche : 20 mm (0.787")
- Complète avec dévidoir de fil froid directement montée sur la tête de soudage avec support de bobine standard de fil diamètre 100 mm/1 kg (3.937"/2.2 lbs)

MODÈLE	TP 250	TP 250	TP 400	TP 400	TP 400	TP 400	TP 600	TP 600	TP 600	TP 1000	TP 1000	TP 1000
avec fil froid (KD) :		KD4		KD3-100	KD3-62	KD3-100		KD3-100	KD3-100		KD3-100	KD3-100
avec régulation électronique de tension d'arc (AVC) et oscillation (OSC) :						AVC/OSC			AVC/OSC			AVC/OSC
Réf.	811 000 001	811 000 005	812 000 001	812 000 006	812 000 005	812 000 002	813 000 001	813 000 005	813 000 002	814 000 001	814 000 005	814 000 002
Domaine d'utilisation	[mm] (12)*/22 - 77	(12)*/22 - 77	(15)*/30 - 115	(15)*/30 - 115	(15)*/30 - 115	(15)*/30 - 115	70 - 170	70 - 170	70 - 170	120 - 275	120 - 275	120 - 275
	[pouc.] 0.472*/0.866 - 3.031	(0.472)*/0.866 - 3.031	(0.591)*/1.181 - 4.528	(0.591)*/1.181 - 4.528	(0.591)*/1.181 - 4.528	(0.591)*/1.181 - 4.528	2.756 - 6.693	2.756 - 6.693	2.756 - 6.693	4.724 - 10.827	4.724 - 10.827	4.724 - 10.827
Longueur d'électrodes	[mm] 18 - 32	18 - 32	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 55
	[pouc.] 0.709 - 1.260	0.709 - 1.260	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165	1.181 - 2.165
Diamètre de fil*	[mm] 0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**	0,8/ 1,0**
	[pouc.] 0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**	0.031/ 0.039**
Poids de la machine sans faisceau de soudage	[kg] 23,15	12,5	12,5	12,5	18,7	12,7	13,8	22,4	15,5	19,0	40,9	27,5
	[lbs]	27,56	27,56	27,56	41,23	27,99	30,42	49,38	34,17	41,89	90,17	60,63
Longueur du faisceau de soudage	[m] 24,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	[ft]	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Dimension "A" :	[mm] 86,00	86,00	108,00	108,00	108,00	150,00	147,00	147,00	185,00	215,00	215,00	245,00
	[pouc.] 3.386	3.386	4.252	4.252	4.252	5.906	5.787	5.787	7.283	8.465	8.465	9.646
Dimension "B" sans dévidoir de fil froid KD :	[mm] 86,00	86,00	108,00	-	-	-	147,00	-	-	215,00	-	-
	[pouc.] 3.386	3.386	4.252	-	-	-	5.787	-	-	8.465	-	-
Dimension "C" :	[mm] -	-	-	180,00	155,00	175,00	-	196,00	215,00	-	237,00	274,00
avec dévidoir de fil froid KD :	[pouc.] -	-	-	7.087	6.102	6.890	-	7.717	8.465	-	9.331	10.787
Dimension "D" :	[mm] 85,00	85,00	120,00	182,00	120,00	182,00	140,00	140,00	186,00	170,00	170,00	206,00
	[pouc.] 3.346	3.346	4.724	7.165	4.724	7.165	5.512	5.512	7.323	6.693	6.693	8.110
Dimension "E" :	[mm] 74,00	74,00	90,00	165,00	90,00	165,00	97,00	97,00	172,00	146,00	146,00	191,00
	[pouc.] 2.913	2.913	3.543	6.496	3.543	6.496	3.819	3.819	6.772	5.748	5.748	7.520
Dimension "F" :	[mm] 125,00	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	202,00	202,00	202,00	270,00	270,00	270,00
	[pouc.] 4.921	4.921	7.874	7.874	7.874	7.874	7.953	7.953	7.953	10.630	10.630	10.630
Télécommande intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Torche TIG refroidie à l'eau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Torche TIG pivotant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage fin de la position de l'électrode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accouplement à la rotation manuelle du rotor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mécanisme de serrage réglable en continu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elargissement optionnel de la plage de serrage	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Dévidoir de fil froid intégré	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dévidoir de fil froid externe	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réglage fin de la position de la fil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AVC régulation électronique de tension d'arc***	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●
OSC oscillation***	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●

● = Fonction incluse

○ = Fonction non incluse



◐ = Fonction incluse sous condition (optionnelle)

* avec accessoires

** Kits de transformation KD disponible en option (page 48)

*** Uniquement utilisable en combinaison avec le générateur pour le soudage orbital ORBITAT 300 CA AVC/OSC

DIMENSIONS (VALEURS, VOIR TABLEAUX) :



CONTENU DE LA LIVRAISON

Comprenant :

- 1 Tête de soudage ouvertes ORBIWELD TP
- 1 Coffret de transport
- 1 Poignée (TP 1000 : 2 pcs.)
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Accessoire approprié (disponible en option) :

- Unité de serrage "V2" (kits de retrofit)
- Dévidoirs de fil froid KD (kits de retrofit)
- Jeux de mors de serrage d'extension
- Jeux de mors de forme
- Jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable
- Jeux de mors de serrage en acier inoxydable
- Jeux de mors de serrage d'extension en acier et acier inoxydable
- Câble de commande
- Télécommande
- Affûteuses d'électrodes ESG
- Oxygénomètre ORBmax
- Set d'inertage ORBIPURGE
- Câble de masse
- Rallonges de faisceaux
- Kit d'inspection
- Électrodes en tungstène WS2

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL OUVERTES

Têtes de soudage orbital ouvertes OW TP

ORBIWELD TP 250

ORBIWELD TP 400 (AVC/OSC)

ORBIWELD TP 600 (AVC/OSC)

ORBIWELD TP 1000 (AVC/OSC)

Caractéristiques et domaine d'utilisation, voir page 45.

Contenu de la livraison :

- 1 Tête de soudage ouvertes ORBIWELD TP 250, TP 400, TP 600 ou TP 1000 (AVC/OSC)
- 1 Coffret de transport
- 1 Poignée (TP 1000 : 2 pcs.)
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Les accessoires suivants sont absolument nécessaires pour l'utilisation des têtes de soudage orbital TP et doivent être commandés séparément :

- Câble de commande, voir page 50
- Câble de masse, voir page 70

ARTICLE	AVEC FIL FROID (KD)	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Tête de soudage ouvertes TP 250	-	811 000 001		10,500	15,600
Tête de soudage ouvertes TP 250	KD 4	811 000 005		12,500	20,000
Tête de soudage ouvertes TP 400	-	812 000 001		12,500	20,000
Tête de soudage ouvertes TP 400	KD3-62	812 000 005		18,700	26,200
Tête de soudage ouvertes TP 400	KD3-100	812 000 006		12,500	20,000
Tête de soudage ouvertes TP 400 AVC/OSC*	KD3-100	812 000 002		12,700	24,800
Tête de soudage ouvertes TP 600	-	813 000 001		13,800	23,600
Tête de soudage ouvertes TP 600	KD3-100	813 000 005		22,400	30,000
Tête de soudage ouvertes TP 600 AVC/OSC*	KD3-100	813 000 002		15,500	33,300
Tête de soudage ouvertes TP 1000	-	814 000 001		19,000	38,000
Tête de soudage ouvertes TP 1000	KD3-100	814 000 005		19,800	40,900
Tête de soudage ouvertes TP 1000 AVC/OSC*	KD3-100	814 000 002		27,500	45,300

* Uniquement utilisable en combinaison avec le générateur de soudage ORBIMAT CA AVC/OSC (voir à partir de la page 7).

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Unité de serrage "V2" (kits de rétrofit), voir page 49
- Dévidoirs de fil froid KD (kits de rétrofit), voir page 48
- Jeux de mors de serrage d'extension et jeux de mors de forme, voir page 49
- Jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable, voir page 49
- Jeux de mors de serrage en acier inoxydable ; Jeux de mors de serrage d'extension en acier et acier inoxydable, voir page 50
- Câble de masse, voir page 70
- Câble de commande, voir page 50
- Télécommande, voir page 12



ORBIWELD TP 250



ORBIWELD TP 400 KD3-100



ORBIWELD TP 400 AVC/OSC



ORBIWELD TP 600



ORBIWELD TP 1000

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL OUVERTES



KD 4 avec couvercle de capot ouvert



KD3-100 avec bobine standard Ø 100



Kit de transformation KD

Accessoires pour ORBIWELD TP

Dévidoirs de fil froid KD (kits de retrofit)

Contenu de la livraison :

- 1 Moteur d'entraînement pour Ø de fil 0,8 mm (0.031")
- 1 Unité de réglage de fil
- 1 Guide-fil avec tuyaux de fil (pour Ø de fil 0,8 mm (0.031"))
- 1 Porte-bobine pour bobine de fil standard Ø 100 mm/1 kg (3.937"/2.2 lbs).
KD3-62 pour TP 400 avec porte-bobine de fil spéciale (bobine vide) pour Ø 62 mm (2.440")
- 1 Dévidoir externe de fil froid (seulement avec KD 4)

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉF.		KG
Dévidoir de fil froid KD 4	TP 250	811 050 001		2,110
Dévidoir de fil froid KD3-62 compris bobine vide	TP 400	812 050 001		5,500
Bobine vide supplémentaire pour KD3-62	TP 400	812 018 019		0,038
Dévidoir de fil froid KD3-100*	TP 400*	812 050 061		
Dévidoir de fil froid KD3-100	TP 600	813 050 001		0,680
Dévidoir de fil froid KD3-100	TP 1000	814 050 008		0,720

* Pour un équipement ultérieur la tête doit être retournée à l'usine.

Kits de transformation KD

Pour la transformation de dévidoir de fil froid avec Ø de fil 1,0 mm (0.039").

Veillez commander le kit de transformation KD, Réf. 812 050 016 ("Version 1")
pour
TP 400 : **jusqu'au** numéro de série 930
TP 600 : **jusqu'au** numéro de série 705
TP 1000 : **jusqu'au** numéro de série 1055

Veillez commander le kit de transformation KD, Réf. 812 050 076 ("Version 2")
pour
TP 400 : **à partir du** numéro de série 931
TP 600 : **à partir du** numéro de série 706
TP 1000 : **à partir du** numéro de série 1056

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉF.		KG
Kit de transformation KD avec Ø de fil 1,0 mm (0.039")	TP 250	811 050 046		0,115
Kit de transformation KD avec Ø de fil 1,0 mm (0.039") V1*	TP 400/600/1000 avec AVC/OSC	812 050 016		0,060
Kit de transformation KD avec Ø de fil 1,0 mm (0.039") V2*	TP 400/600/1000 avec AVC/OSC	812 050 076		

* Veuillez noter que le numéro de série, voir voir ci-dessus.

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL OUVERTES

Jeux de mors de serrage d'extension et jeux de mors de forme pour TP 250

Uniquement utilisable avec la ORBIWELD TP 250.
 Pour l'extension de la plage de serrage jusqu'à min. Ø 12 mm (0.472").

ARTICLE	VERSION	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Jeu de mors de serrage d'extension pour TP 250 (4 pcs.)	Acier inoxydable	12,0 - 45,0	0.472 - 1.772	811 050 002		0,096
Jeu de mors de serrage d'extension pour TP 250 (4 pcs.)	Acier trempé	12,0 - 45,0	0.472 - 1.772	811 050 009		0,023
Jeux de mors de forme pour TP 250* (2 pcs.)	Aluminium	12,0 - 22,0	0.472 - 0.866	811 002 001		0,030

* Veuillez fournir lors de la commande indiquez le diamètre souhaité.



Jeux de mors de serrage d'extension pour ORBIWELD TP 250



Jeux de mors de forme pour ORBIWELD TP 250

Jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable

Uniquement utilisable avec la unité de serrage "V1" (Version 1).

Les mors de serrage de la série TP sont conçus de façon standard en acier trempé. Pour les applications dans le domaine de l'acier inoxydable, nous recommandons les jeux de mors de serrage suivants en acier inoxydable :

ARTICLE	VERSION	RÉF.		KG
Jeu de mors de serrage supplémentaire pour TP 250 (4 pcs.)	Acier inoxydable	811 050 006		0,069
Jeu de mors de serrage supplémentaire pour TP 400 (4 pcs.)*	Acier inoxydable	812 050 002		0,086
Jeu de mors de serrage supplémentaire pour TP 600 (4 pcs.)*	Acier inoxydable	813 050 002		0,112
Jeu de mors de serrage supplémentaire pour TP 1000 (4 pcs.)	Acier inoxydable	814 050 001		0,071

* Les mors de serrage supplémentaires pour les têtes TP 400 et TP 600 sont utilisables avec toutes les machines jusqu'à l'année de fabrication 11/2013. Pour des machines plus récentes, veuillez commander nos jeux de mors de serrage en acier inoxydable, voir ci-dessous.



Jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable pour ORBIWELD TP

Unité de serrage "V2" (kits de retrofit)

Les têtes de soudage orbital ORBIWELD TP 400 et TP 600 (AVC/OSC) sont livrées depuis 11/2013 avec une nouvelle unité de serrage. Pour les modèles plus anciens, nous proposons la possibilité de monter cette nouvelle unité de serrage de manière rapide et simple.

Veuillez nous communiquer le numéro respectif de la machine lors de la commande (voir plaque signalétique). La nouvelle unité de serrage est livrée avec une nouvelle plaque signalétique.

Avantages du nouvelle unité de serrage :

- Manipulation améliorée, orientation plus simple et plus précise de la tête de soudage
- Force de serrage accrue
- Raccordement possible du câble de masse directement à la nouvelle unité de serrage
- Mâchoires de serrage incluses en acier trempé; des mâchoires de serrage pour des applications supplémentaires sont disponibles en option (voir à partir de la page 50)

Contenu de la livraison :

- 1 Unité de serrage avec mâchoires de serrage en acier trempé
- 4 Vis de fixation M4x20

ARTICLE	RÉF.		KG
Unité de serrage "V2" pour TP 400 complet	812 050 044		3,785
Unité de serrage "V2" pour TP 600 complet	813 050 024		4,750



Unité de serrage TP 400 complet

TÊTES DE SOUDAGE ORBITAL OUVERTES



Jeu de mors de serrage d'extension pour TP 400 (en acier)

Jeux de mors de serrage et jeux de mors de serrage d'extension

Les nouvelles unités de serrage de ORBIWELD TP 400 et TP 600 sont équipées avec mors de serrage en acier trempé. Pour les applications dans le domaine de l'acier inoxydable, nous recommandons ces jeux de mors de serrage en acier inoxydable.

Les **jeux de mors de serrage en acier inoxydable** sont disponibles pour **ORBIWELD TP 400 et TP 600 avec unité de serrage "V2"** (Version 2 - construits à partir de 11/2013).

Veillez commander pour les machines anciennes les jeux de mors de serrage supplémentaires en acier inoxydable (voir voir ci-dessus). 1 jeu comprend 2 mors de serrage.

Les **jeux de mors de serrage d'élargissement en acier inoxydable** et acier sont uniquement disponibles pour la tête TP 400 pour l'élargissement de la plage de serrage à min. 15,00 mm (0.591").

ARTICLE	VERSION	D.E. DES TUBES [MM]	D.E. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Jeu de mors de serrage (long*) pour TP 400 (2 pcs.)	Acier inoxydable	30,00 - 115,00	1.181 - 4.528	812 002 007		
Jeu de mors de serrage (long*) pour TP 600 (2 pcs.)	Acier inoxydable	70,00 - 170,00	2.756 - 6.693	813 002 005		
Jeu de mors de serrage d'extension pour TP 400	Acier inoxydable	15,00 - 30,00	0.591 - 1.181	812 002 005		
Jeu de mors de serrage d'extension pour TP 400	Acier	15,00 - 30,00	0.591 - 1.181	812 002 004		0,520

* La longueur des mâchoires de serrage est à la livraison de 83 mm/3.27" (TP 400) ou 89 mm/3.50" (TP 600) et peut être raccourcie à volonté par le client. Sur demande, nous vous envoyons un gabarit pour le raccourcissement des mâchoires de serrage.



Câble de commande

Câble de commande

S'adapte à tous les têtes ORBIWELD TP.

ARTICLE	LONGUEUR [M]	LONGUEUR [POUCES]	RÉF.		KG
Câble de commande pour ORBIWELD TP	7,5	24.6	811 050 003		1,202

Autres accessoires

- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Oxygénomètre ORBmax, voir page 68
- Set d'inertage ORBIPURGE, voir page 70
- Rallonges de faisceaux, voir page 70
- Kit d'inspection, voir page 71
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71
- Accessoires pour torche et fil froid, voir page 73
- Cable de masse, voir page 70

Têtes de soudage pour tubes sur plaque




Des produits de qualité d'Orbitalum Tools - toujours une bonne décision !



Pour nos produits, nous sélectionnons les meilleurs matériaux et des procédés de fabrication appropriés et nous accordons dès le développement beaucoup d'importance à un haut degré de qualité et de longévité.

Nos machines et outils sont assemblés, réglés, contrôlés et emballés à la main avec le plus grand soin à Singen/Hohentwiel (Allemagne) par des collaborateurs qualifiés et motivés.

Nos collaborateurs en sont garants avec leur savoir et leur expérience.



P16, P16 AVC, P20

Têtes de soudage pour tubes sur plaque

Une manipulation simple avec une rentabilité et une fonctionnalité élevées caractérise la série P : Avec une précision maximale, ces têtes de soudage pour plaques tubulaires réaliseront plusieurs milliers de cordons de soudure avec une qualité constante.

Soudage de tubes sur plaque sur un échangeur thermique de grandes dimensions avec une précision et une rentabilité extrêmes



Maniement aisé pour avec un maximum de fonctionnalités

Torche refroidie par eau orientable sans paliers jusqu'à 30°



Cettes têtes de soudage TIG pour tubes sur plaque permet sans problème de souder des tubes sur les plaques tubulaires avec une précision extrême et une qualité constante.

La refroidissement à l'eau de la série P est amené jusqu'à la torche TIG, ce qui assure un déroulement précis et homogène en qualité du processus d'assemblage et prolonge le temps de fonctionnement. La torche peut être pivotée jusqu'à 30 degrés en continu – cette fonction est par exemple précieuse pour des tubes débouchant obliquement sur les plaques tubulaires et dans les endroits exigus.

D'autres caractéristiques :

- Carter de la tête de soudage entièrement refroidissement par eau (seulement P16/P16 AVC)
- Torche orientable sans paliers jusqu'à 30° (plage de diamètres réduite)

- Géométries des cordons de soudure : Tubes en retrait, à fleur et débouchant
- Transmission du courant : Accouplement à lamelles
- Transmission de gaz-eau : Joint tournant
- Fixation en acier inoxydable en trois points
- Réglage manuel de la position des électrodes : Course +/- 5 mm
- Torche spéciale adaptable, par ex. torche spéciale pour le soudage double plaque (seulement P16, P16 AVC), IBW (avec/sans fil froid)
- Positionnement dans le tube à souder à l'aide d'un mandrin de centrage enfiché sur une broche de fixation (disponible en option)
- Les têtes de soudage avec unité de fil froid sont équipées en supplément d'un dévidoir de fil froid monté directement sur la tête de soudage incluant un support pour une bobine de fil standard de 100 mm/1 kg (3.937"/2.2 lbs)

- Dévidoir de fil tournant en même temps que l'axe de la torche TIG pour empêcher la torsion du fil d'apport à la sortie du guide-fil (seulement P16/P16 AVC)
- Positionneur à trois points
- Incluant faisceau de soudage 7,5 m (24.6 ft) et jeu d'outils

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRE P16 AVC :

- Avec une régulation électrique de longueur d'arc (AVC) – uniquement utilisable en combinaison avec le générateur de soudage orbital ORBIMAT 300 CA AVC/OSC
- Dévidoir de fil froid inclus

DOMAINE D'UTILISATION		P16	P16 AVC	P20
Réf.	avec dévidoir de fil froid	831 000 001	831 000 002	832 000 002
	sans dévidoir de fil froid	831 000 003	831 000 004	832 000 001
de D int. du tube à D ext. du tube		10 - 78 mm*	12 - 100 mm*	10 - 70 mm*
		0.394" - 3.071"*	0.470" - 3.937"*	0.394" - 2.756"*
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		P16	P16 AVC	P20
Poids de la machine	avec dévidoir de fil froid	17,5 kg	18,3 kg	12,75 kg
	sans dévidoir de fil froid	38,6 lbs	40,3 lbs	28,1 lbs
		16,2 kg	-	11,5 kg
		35,7 lbs		25,4 lbs
Poids de la dévidoir de fil		1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
		2,2 lbs	2,2 lbs	2,2 lbs
Dévidoir de fil Ø		1,0 kg	1,0 kg	100 mm
		2,2 lbs	2,2 lbs	3.937"
Longueur du faisceau de soudage		7,5 m	7,5 m	7,5 m
		24,6 ft	24,6 ft	24,6 ft
CONTENU DE LA LIVRAISON				
Comprenant :		<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tête de soudage tubes sur plaque P16, P16 AVC ou P20 • 1 fixation en trois points • 1 Coffret de transport • 1 Jeu d'outils • 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange 		
Accessoire approprié (disponible en option) :		<ul style="list-style-type: none"> • Mandrins de centrage et broches de fixation • Torches spéciales (torche spéciale pour le soudage double plaque, arrière de plaque) • Dévidoirs de fil froid KD • Équilibreurs • Chambres d'inertage • Positionneurs frontaux • Unités de centrage pneumatique • Mandrins de centrage pneumatique • Affûteuses d'électrodes ESG • Cable de masse • Rallonges de faisceaux • Détendeur double sortie • Kit d'inspection • Électrodes en tungstène WS2 		
DIMENSIONS		P16	P16 AVC	P20
Dimension "A"		182,97 mm	187,05 mm	175,00 mm
		7.204"	7.364"	6.890"
Dimension "B"		427,25 mm	427,25 mm	400,00 mm
		16.821"	16.821"	15.748"
Dimension "C"		344,00 mm	344,00 mm	331,40 mm
		13.543"	13.543"	13.047"
Dimension "D"		80,00 mm	80,00 mm	72,00 mm
		3.150"	3.150"	2.835"
Dimension "E"		95,50 mm	95,50 mm	87,50 mm
		3.760"	3.760"	3.445"
Dimension "F"		466,00 mm	582,00 mm	461,16 mm
		18.346"	22.913"	18.156"



* Petit et plus grand diamètres sur demande.



P16



P20



Têtes de soudage pour tubes sur plaque

P16, P16 AVC, P20

Caractéristiques et domaine d'utilisation, voir page 53.

Contenu de la livraison :

- 1 Tête de soudage tubes sur plaque P16, P16 AVC ou P20
- 1 fixation en trois points
- 1 Coffret de transport
- 1 Jeu d'outils
- 1 Mode d'emploi et catalogue des pièces de rechange

Les accessoires suivants sont absolument nécessaires pour l'utilisation des têtes de soudage de tubes sur plaque et doivent être commandés séparément :

- Broches de fixation et mandrins de centrage (voir page 58)
- Cable de masse (voir page 70)

ARTICLE	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
Tête de soudage tubes sur plaque P16 avec dévidoir de fil froid	831 000 001		17,500	26,500
Tête de soudage tubes sur plaque P16 sans dévidoir de fil froid	831 000 003		16,200	25,100
Tête de soudage tubes sur plaque P16 AVC avec dévidoir de fil froid	831 000 002		18,300	27,300
Tête de soudage tubes sur plaque P20 avec dévidoir de fil froid	832 000 002		12,750	20,400
Tête de soudage tubes sur plaque P20 sans dévidoir de fil froid	832 000 001		11,500	20,350



P16



P20

Accessoires appropriés (disponibles en option) :

- Mandrins de centrage et broches de fixation, voir page 58
- Cable de masse, voir page 70
- Torches spéciales (torche spéciale pour le soudage double plaque/arrière de plaque), voir page 56
- Équilibreurs, voir page 56
- Chambres d'inertage, voir page 57
- Positionneurs frontaux, voir page 57
- Unités de centrage pneumatique, voir page 57
- Accessoires pour torche et fil froid, voir page 73
- Télécommande, voir page 12


TÊTES DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE

Accessoires pour têtes de soudage pour tubes sur plaque


Torches spéciales

Torches spéciales pour le position de soudage suivant sont disponible sur demande :

Torche spéciale pour le soudage double plaque



Torche intérieure : Pour le soudage de tubes en retrait et d'applications d'arrière de plaque



ARTICLE	RÉF.	KG
Torche spéciale pour le soudage double plaque	sur demande	
Torche intérieure	sur demande	

Dévidoirs de fil froid KD (kits de retrofit)

Pour un équipement ultérieur de têtes de soudage P sans dévidoir de fil.
Porte-bobine Ø 100 mm/1 kg (3.937"/2.2 lbs) pour bobines standard.

ARTICLE	RÉF.	KG
Dévidoir de fil froid P16 / P16 AVC	831 001 116	1,500
Dévidoir de fil froid P20	832 050 030	1,500

Équilibreurs

Pour la suspension sans charge de têtes de soudage de tubes sur plaque.

ARTICLE	CHARGE DE TRACTION MAX. [KG]	RÉF.	KG
Équilibreur pour P16	10 - 14	832 030 002	3,800
Équilibreur pour P20	6 - 8	832 020 001	2,370



Équilibreurs

TÊTES DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE

Chambres d'inertage

Pour le soudage de tubes en titane sous protection gazeuse complète.

ARTICLE	RÉF.		KG
Chambre d'inertage pour P16	831 001 101		1,300
Chambre d'inertage pour P20	832 020 002		0,800



Chambre d'inertage

Positionneurs frontaux

Avec bague support.

Idéal pour le soudage d'applications tubes sur plaque avec tubes à fleur ou en retrait.

ARTICLE	RÉF.		KG
Positionneur frontaux pour P16	831 050 001		0,360
Positionneur frontaux pour P16 AVC	831 050 003		
Positionneur frontaux pour P20	832 050 001		0,360



Positionneur frontaux

Unités de centrage pneumatique

Alignement de haute précision de la tête de soudage grâce à un serrage par transfert de force. Convient pour le soudage de tubes à parois minces et de tubes débouchants.

Le mandrin de centrage pneumatique approprié doit être commandé séparément (voir ci-dessous).

ARTICLE	RÉF.		KG
Unité de centrage pneumatique pour P16	831 020 030		3,500
Unité de centrage pneumatique pour P16 AVC	831 020 029		



Unité de centrage pneumatique

Mandrins de centrage pneumatique

Adapté à unités de centrage pneumatique.

ARTICLE	D.I. DES TUBES [MM]	D.I. DES TUBES [POUCES]	RÉF.		KG
Mandrin de centrage pneumatique	14,5 - 16,0	0.570 - 0.630	831 020 031		
Mandrin de centrage pneumatique	16,0 - 18,0	0.630 - 0.708	831 020 032		
Mandrin de centrage pneumatique	18,0 - 22,0	0.708 - 0.866	831 020 033		0,180
Mandrin de centrage pneumatique	22,0 - 26,0	0.866 - 1.023	831 020 034		
Mandrin de centrage pneumatique	24,0 - 28,0	0.945 - 1.102	831 020 035		
Mandrin de centrage pneumatique	28,0 - 32,0	1.102 - 1.259	831 020 036		
Mandrin de centrage pneumatique	30,0 - 34,0	1.181 - 1.338	831 020 037		0,600
Mandrin de centrage pneumatique	38,0 - 42,0	1.496 - 1.653	831 020 038		
Mandrin de centrage pneumatique	44,0 - 48,0	1.732 - 1.889	831 020 039		



Mandrin de centrage pneumatique

TÊTES DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE



Mandrins de centrage



Broches de fixation

Mandrins de centrage et broches de fixation

Le diamètre intérieur du tube sert de référence pour la sélection du bon mandrin de centrage. Petit et plus grand diamètres sur demande.

Assurez-vous de la bonne combinaison mandrin de centrage/broche de fixation lors de la commande.

ARTICLE	GROUPE	TAILLE MANDRIN/ N°	D.I. DES TUBES* [MM]	D.I. DES TUBES* [POUCES]	RÉF.		KG
Broche de fixation pour mandrin de centrage de groupe A					832 020 003		0,060
Mandrin de centrage	A	1	10,0 - 10,5	0.394 - 0.413	832 020 004		0,040
Mandrin de centrage	A	2	10,5 - 11,0	0.413 - 0.433	832 020 005		0,050
Mandrin de centrage	A	3	11,0 - 11,5	0.433 - 0.452	832 020 006		0,070
Mandrin de centrage	A	4	11,5 - 12,0	0.452 - 0.472	832 020 007		0,070
Mandrin de centrage	A	5	12,0 - 12,5	0.472 - 0.492	832 020 008		0,080
Mandrin de centrage	A	6	12,5 - 13,0	0.492 - 0.512	832 020 009		0,100
Mandrin de centrage	A	7	12,8 - 14,0	0.504 - 0.551	832 020 011		0,110
Broche de fixation pour mandrin de centrage de groupe B					832 020 010		0,070
Mandrin de centrage	B	8	13,8 - 15,0	0.543 - 0.591	832 020 012		0,120
Mandrin de centrage	B	9	14,8 - 16,0	0.583 - 0.630	832 020 013		0,140
Mandrin de centrage	B	10	15,8 - 17,0	0.622 - 0.669	832 020 014		0,150
Mandrin de centrage	B	11	16,8 - 18,0	0.661 - 0.709	832 020 015		0,180
Mandrin de centrage	B	12	17,8 - 19,0	0.701 - 0.748	832 020 016		0,190
Mandrin de centrage	B	13	18,8 - 20,5	0.740 - 0.807	832 020 017		0,200
Mandrin de centrage	B	14	19,8 - 22,5	0.780 - 0.886	832 020 018		0,250
Broche de fixation pour mandrin de centrage de groupe C					832 020 019		0,115
Mandrin de centrage	C	15	22,3 - 25,0	0.878 - 0.984	832 020 020		0,340
Mandrin de centrage	C	16	24,5 - 27,0	0.965 - 1.063	832 020 021		0,350
Mandrin de centrage	C	17	26,5 - 29,0	1.043 - 1.142	832 020 022		0,360
Mandrin de centrage	C	18	28,5 - 31,0	1.122 - 1.220	832 020 023		0,400
Mandrin de centrage	C	19	30,5 - 33,0	1.201 - 1.299	832 020 024		0,500
Mandrin de centrage	C	20	32,5 - 36,0	1.280 - 1.417	832 020 025		0,510
Mandrin de centrage	C	21	35,5 - 39,0	1.397 - 1.535	832 020 026		0,530
Mandrin de centrage	C	22	38,5 - 42,0	1.516 - 1.654	832 020 027		0,550
Mandrin de centrage	C	23	41,5 - 45,0	1.634 - 1.772	832 020 028		0,560
Mandrin de centrage	C	24	44,5 - 48,0	1.752 - 1.890	832 020 029		1,000
Mandrin de centrage	C	25	47,5 - 51,0	1.870 - 2.008	832 020 030		1,200
Broche de fixation pour mandrin de centrage de groupe D					832 020 031		0,215
Mandrin de centrage	D	26	50,5 - 54,0	1.988 - 2.126	832 020 032		1,500
Mandrin de centrage	D	27	53,5 - 58,0	2.106 - 2.283	832 020 033		1,800
Mandrin de centrage	D	28	57,5 - 62,0	2.264 - 2.441	832 020 034		1,900
Mandrin de centrage	D	29	61,5 - 66,0	2.421 - 2.598	832 020 035		2,100
Mandrin de centrage	D	30	65,5 - 70,0	2.579 - 2.756	832 020 036		2,400
Mandrin de centrage	D	31	69,5 - 74,0	2.736 - 2.913	832 020 037		2,600
Mandrin de centrage	D	32	73,5 - 78,0	2.894 - 3.071	832 020 038		2,800
Mandrin de centrage	D	33	77,5 - 82,0	3.051 - 3.228	832 020 039		3,100
Mandrin de centrage	D	34	82,0 - 87,0	3.228 - 3.425	832 020 045		3,100
Mandrin de centrage	D	35	87,0 - 91,0	3.425 - 3.582	832 020 046		
Mandrin de centrage	D	36	91,0 - 95,0	3.582 - 3.740	832 020 047		
Mandrin de centrage	D	37	95,0 - 99,0	3.740 - 3.897	832 020 048		3,960
Mandrin de centrage	D	38	99,0 - 103,0	3.897 - 4.055	832 020 049		
Mandrin de centrage	D	39	103,0 - 107,0	4.055 - 4.212	832 020 050		
Mandrin de centrage	D	40	107,0 - 111,0	4.212 - 4.370	832 020 051		
Mandrin de centrage	D	41	111,0 - 115,0	4.370 - 4.527	832 020 052		
Mandrin de centrage	D	42	115,0 - 120,0	4.527 - 4.724	832 020 053		

* Diamètres plus petits sur demande.

Autres accessoires

- Cable de masse, voir page 70
- Affûteuses d'électrodes ESG, voir page 63
- Électrodes en tungstène WS2, voir page 71
- Accessoires pour torche et fil froid, voir page 73

TÊTES DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE


OT-DVR

Tables tournantes de soudage

Les tables tournantes de soudage d'Orbitalum Tools sont une solution sûre, efficace et ergonomique lorsqu'il s'agit du soudage de pièces tournantes, de pièces usinées courtes et de raccords.



OT-DVR 100 : Associée un générateur de soudage de la série ORBIMAT elle constitue une solution de soudage d'une très grande précision et néanmoins très simple d'utilisation



Idéal pour
le soudage
de pièces
extrudées



Unité AVC/OSC disponible en option sur demande

Mandrin à trois mors de serrage centrés pour un positionnement exact de la pièce à souder

Caractéristiques :

- Table tournante pivotant de 0° à 90°
- Diverses tailles de mandrin de serrage
- Construction métallique robuste
- Support de torche orientable
- Support de torche trois axes
- Support à rotule pour torche TIG motorisée
- Torche TIG motorisée 250 A refroidie à l'eau

Disponible en option :

- Dévidoir pour fil Ø 0.8 mm (0.031") et 1,0 mm (0.039") avec porte-bobine de 15 kg
- Réglage du fil multifonctionnel
- Régulation de longueur d'arc AVC/OSC et balayage

Autres accessoires :

- Câble de masse DVR
- Câble de commande DVR
- Télécommande

TABLE TOURNANTE DE SOUDAGE	OT-DVR 50	OT-DVR 100		
Référence	sur demande	sur demande		
Capacité de charge (max.), env.	60 kg / 132.3 lbs	150 kg / 330.7 lbs		
Ø arbre creux	30 mm 1.181"	120 mm 4.724"		
Plage de pivotement, en continu	0° - 90°	0° - 90°		
Ø de plateau tournant	300 mm 11.81"	400 mm 15.75"		
Dimensions, env.(LxIxh)	300 x 300 x 420 mm 11.8" x 11.8" x 16.5"	600 x 570 x 695 mm 23.6" x 22.4" x 27.4"		
Poids (sans mandrin à trois mors), env.	40 kg / 88.2 lbs	85 kg / 187.4 lbs		
SOMMAIRE DES MANDRIN À TROIS MORS*	OT-DVR 50	OT-DVR 100	D.E. DES TUBES MIN. - MAX.	
Ø 100 mm / 3.937"	x		3 - 87 mm	0.118" - 3.425"
Ø 125 mm / 4.921"	x		3 - 125 mm	0.118" - 4.921"
Ø 160 mm / 6.299"	x		3 - 160 mm	0.118" - 6.299"
Ø 200 mm / 7.874"		x	4 - 202 mm	0.157" - 7.953"
Ø 250 mm / 9.843"		x	5 - 256 mm	0.197" - 10.079"
Ø 315 mm / 12.402"		x	10 - 315 mm	0.394" - 12.402"

* Autres dimensions et versions sur demande

Un vaste programme de formation.

En tant qu'Orbitalum nous mettons l'accent sur l'utilisation en toute sécurité de nos équipements ceci étant notre priorité absolue. Nous recommandons généralement une formation sur la sécurité et l'utilisation du produit afin de bien comprendre le bon usage de l'équipement et d'éviter tous les dangers possibles et accidents.

Nous offrons :

- Des formations sur la journée ou la semaine
- À n'importe quel endroit
- Des formateurs qualifiés
- Une certification après une participation réussie
- Un centre de formation entièrement équipé à Singen
- Des équipements de formation dernier cri


Si vous désirez en savoir plus sur notre programme étendu de formation ou obtenir des informations sur les prochains rendez-vous pour les utilisateurs, veuillez vous adresser à notre équipe de formation au n° de tél. :

+49 (0) 77 31 792-200

ou envoyez-nous un email :

training@itw-ocw.com

Accessoires et pièces d'usure pour le soudage orbital



Préparation des joints de soudure conforme à la norme, précise et reproductible.

Depuis plus de 40 ans, les constructeurs d'installations s'appuient sur le standard établi par Orbitalum dans la préparation industrielle des extrémités de tubes :
Avec les machines à tronçonner, d'une coupe précise et ultrarapide.

Demandez-nous les catalogues suivants afin d'obtenir des informations complémentaires sur ces produits et la préparation orbital des joints de soudure :

- >> Catalogue "**Machines à tronçonner et à chanfreiner orbital pour installations de processus de haute pureté**"
- >> Catalogue "**E.H. WACHS - Machines à tronçonner et chanfreinner mobiles pour applications industrielles**"


ESG MAX, ESG Plus, ESG Plus²

Affûteuses d'électrodes

La meilleure solution pour une préparation précise et rapide des électrodes de tungstène.

Pour l'usinage, l'affûtage et le tronçonnage d'électrodes de soudage TIG.

Pour l'utilisation avec des électrodes de tungstène contenant du Thorium, respecter les prescriptions, normes et directives nationales spécifiques.



Affûtage des électrodes :
4 angles différents,
6 tailles différentes
d'électrodes

Époinçage des
électrodes



Coupe des électrodes
(par ex. avec ESG MAX)

ESG MAX : Tête avec
72 positions d'affûtage



La puissante et nouvelle affûteuse manuelle. Pour affûter, époinçer et couper.

Une seule machine pour la préparat :

- Affûtage des électrodes :
- 4 angles différents
- 6 tailles différentes d'électrodes
- Époinçage des électrodes
- Coupe des électrodes

Les appareils sont équipés d'un moteur à haute vitesse de qualité en version 230 ou 110 volts.

Les machines et accessoire sont livrées toutes deux dans une mallette de transport à coque rigide.

- Très haute précision d'angle par angles d'affûtage prédéterminés pour toutes les électrodes
- Utilisation simple et rapide
- Préparation optimale pour la soudure orbitale ou manuelle
- Affûtage longitudinal pour un amorçage optimal et une stabilité élevée de l'arc

- Garantit une durée de vie prolongée et un meilleur amorçage des électrodes en tungstène
- Spécialement conçu pour la réalisation de petites séries directement sur le chantier
- Conception compacte, continuité optimale et excellente précision de répétition
- Design solide et fonctionnel
- Affûtage circulaire très précis
- Dispositif simple de mise à longueur des électrodes (en option)
- Adaptation facile d'un aspirateur externe
- Durée d'usinage courte grâce à la grande efficacité de l'affûtage
- Temps de travail réduit sans préparation spécifique

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ESG MAX :

- Déplacement latéral de la tête pour une durée de vie plus longue des disques
- Tête avec 72 positions d'affûtage : 36 positions pour disque à gros grain, 36 positions pour disque à grain fin et option de coupe

- Dispositif de mise à longueur réglable en continu de 9,0 à 34,5 mm (0.354" - 1.358") (disponible en option)
- Protection contre la poussière d'affûtage incluse
- Adaptateur pour dispositif d'aspiration pour réduire jusqu'à 96% les particules de poussière d'affûtage (disponible en option)
- Support de table intégré

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ESG PLUS² ET ESG MAX :

- Affûteuse d'électrodes portable intégrant deux disques d'affûtage différents. Ceci permet de pré-affûter facilement les électrodes avec un disque diamant à gros grain avant de parfaire l'affûtage avec un disque à grain fin.



CONTENU DE LA LIVRAISON / DOMAINE D'UTILISATION		ESG MAX	ESG PLUS	ESG PLUS²
Réf.	[230 V]	790 052 591	790 052 485 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 545 (15°/30°/45°/60°)	790 052 585 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 546 (15°/30°/45°/60°)
	[110 V]	790 052 592	790 052 486 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 645 (15°/30°/45°/60°)	790 052 586 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 646 (15°/30°/45°/60°)
Affûteuse d'électrodes	PCE	1	1	1
Caisse de transport	PCE	1	1	1
Tête pour Ø d'électrodes 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm* (0.04" - 1/16" - 0.08" - 3/32" - 1/8" - 5/32")*	PCE	1	1	1
Tête pour angle d'affûtage 15° - 18° - 22,5° - 30° - 45° - 60°	PCE	1	-	-
Tête pour angle d'affûtage 15° - 18° - 22,5° - 30° ou 15° - 30° - 45° - 60°	PCE	-	1	1
Disque d'affûtage diamant fin (790 052 517)	PCE	1	-	-
Disque d'affûtage diamant gros (790 052 518)	PCE	1	-	-
Disque d'affûtage diamant fin (790 052 487)	PCE	-	-	1
Disque d'affûtage diamant moyen (790 052 488)	PCE	-	1	-
Disque d'affûtage diamant gros (790 052 550)	PCE	-	-	1
Support de table	PCE	1	-	-
Outils pour le remplacement du disque d'affûtage	PCE	1	1	1
Notice d'emploi et catalogue des pièces de rechange	Set	1	1	1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ESG MAX	ESG PLUS	ESG PLUS²
Dimensions (avec moteur)	[mm]	Ø 65 x 350	Ø 65 x 350	Ø 65 x 350
	[pouces]	Ø 2.56 x 13.78	Ø 2.56 x 13.78	Ø 2.56 x 13.78
Puissance	[W]	500	500	500
Durée de mise sous tension	[%]	100	100	100
Variateur électrique de la vitesse de rotation (à vide)	[tr/min]	30.000	30.000	30.000
Câble électrique (longueur)	[m]	3	3	3
	[pouces]	118.1	118.1	118.1
Niveau de vibration (EN 28662, partie 1)	[m/s²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Niveau sonore au poste de travail (à vide), env.	[dB (A)]	83	83	83

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une quelconque garantie. Sous réserve de modifications.

* Pour l'affûtage d'électrodes de Ø 4,0 mm (5/32"), un porte-électrode est nécessaire (disponible en option).

Affûteuses d'électrodes ESG

ESG MAX, ESG Plus, ESG Plus²

Caractéristiques, domaine d'utilisation, caractéristiques techniques et contenu de la livraison, voir à partir de la page 63.

ARTICLE	VERSION	ANGLES D'AFFÛTAGE [°]	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
ESG MAX	230 V, 50/60 Hz EU	15 / 18 / 22,5 / 30 / 45 / 60	790 052 591		1,560	3,680
ESG MAX	110 V, 50/60 Hz EU/US	15 / 18 / 22,5 / 30 / 45 / 60	790 052 592		1,560	3,680
ESG Plus	230 V, 50/60 Hz EU	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 485		1,430	3,560
ESG Plus	110 V, 50/60 Hz EU/US	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 486		1,430	3,560
ESG Plus	230 V, 50/60 Hz EU	15 / 30 / 45 / 60	790 052 545		1,430	3,560
ESG Plus	110 V, 50/60 Hz EU/US	15 / 30 / 45 / 60	790 052 645		1,430	3,560
ESG Plus ²	230 V, 50/60 Hz EU	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 585		1,520	3,825
ESG Plus ²	110 V, 50/60 Hz EU/US	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 586		1,520	3,825
ESG Plus ²	230 V, 50/60 Hz EU	15 / 30 / 45 / 60	790 052 546		1,520	3,825
ESG Plus ²	110 V, 50/60 Hz EU/US	15 / 30 / 45 / 60	790 052 646		1,520	3,825



ESG MAX



ESG Plus

ESG Plus²

Disques d'affûtage diamant

Disques d'affûtage diamant échangeables et réversibles pour des performances optimales.

Pour des électrodes de 1,0 et 1,6 mm, nous recommandons l'utilisation de disques d'affûtage à grain fin. Pour des électrodes de 2,0 mm et 2,4 mm, nous recommandons l'utilisation de disques d'affûtage à grain moyen et pour des électrodes de 3,2 mm et 4,0, nous recommandons l'utilisation de disques d'affûtage à grain gros.

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	GRAIN	Ø DES DISQUES		S		RÉF.		KG
			[MM]	[POUC.]	[MM]	[POUC.]			
Disque d'affûtage diamant	ESG MAX	fin	40,00	1.574	2,1	0.083	790 052 517		0,017
Disque d'affûtage diamant	ESG MAX	gros	37,00	1.574	2,2	0.087	790 052 518		0,016
Disque d'affûtage diamant	ESG 4	standard	32,00	1.290	1,2	0.047	790 052 460		0,005
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	fin	33,50	1.319	2,2	0.087	790 052 487		0,010
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	moyen	33,50	1.319	2,2	0.087	790 052 488		0,011
Disque d'affûtage diamant	ESG Plus, ESG Plus ²	gros	33,50	1.319	2,2	0.087	790 052 550		0,011



Disques d'affûtage diamant

AFFÛTAGE D'ÉLECTRODES



Dispositif de mise à longueur pour ESG MAX

Dispositif de mise à longueur

Pour la coupe simple des électrodes.

Longueur minimale d'électrode pour l'affûtage avec ESG MAX :

15°	= 24,8 mm (0.976")
18°	= 22,3 mm (0.878")
22,5°	= 20,6 mm (0.811")
30°	= 19,1 mm (0.752")
45°	= 18,6 mm (0.339")
60°	= 19,5 mm (0.768")

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉGLAGE	LONGUEURS FIXES DE COUPE		RÉF.		KG
			[MM]	[POUCES]			
Dispositif de mise à longueur	ESG MAX	en continu	9,0 - 34,5	0.354 - 1.358	790 052 613		0,033
Dispositif de mise à longueur	ESG Plus, ESG Plus ²	fixe**	12,0 13,0 15,0 17,0	0.472 0.512 0.591 0.669	790 052 513		0,030

* Longueurs de coupe supplémentaires possibles sur demande.



Porte-électrode avec 6 pinces de serrage (pour ESG MAX)


Porte-électrode avec pince de serrage (pour ESG Plus, ESG Plus²)

Pince de serrage de rechange (pour ESG Plus, ESG Plus²)


Support mural, de table ou d'étau

Porte-électrode et pinces de serrage

Pour l'affûtage de petites électrodes.

Le porte-électrode pour l'ESG MAX est disponible avec un jeu de pinces de serrage pour 6 diamètres d'électrode différents.

Le porte-électrode pour ESG Plus et ESG Plus² est livré avec 1 pince de serrage ajustable.

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉGLAGE	Ø DES ÉLECTRODES		RÉF.		KG
			[MM]	[POUCES]			
Porte-électrode avec 6 pinces de serrage	ESG MAX	fixe	1,0 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0	0.039 1/16 0.080 3/32 1/8 5/32	790 052 614		0,027
Porte-électrode et pinces de serrage avec pince de serrage	ESG Plus, ESG Plus ²	en continu	1,0 - 3,2	0.039 - 0.126	790 052 457		0,023
Pince de serrage de rechange	ESG Plus, ESG Plus ²	en continu	1,0 - 3,2	0.039 - 0.126	790 052 481		0,002

Support mural, de table ou d'étau

Pour l'utilisation stationnaire de l'ESG Plus et ESG Plus².

Montage simple et rapide au mur, sur une table ou dans un étau.

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉF.	KG
Support mural, de table ou d'étau	ESG Plus, ESG Plus ²	790 052 483	0,102

AFFÛTAGE D'ÉLECTRODES

Adaptateur pour dispositif d'aspiration

Cet adaptateur pour un dispositif d'aspiration se monte rapidement et simplement sur la tête ESG MAX et réduit jusqu'à 96% les particules de poussières d'affûtage. À utiliser avec les électrodes contenant du Thorium. Respecter les prescriptions, normes et directives nationales spécifiques.

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉF.		KG
Adaptateur pour dispositif d'aspiration ESG MAX	ESG MAX	790 052 612		0,047



Adaptateur pour dispositif d'aspiration

Collecteur de poussière

Facile à fixer sur la tête de la machines ESG.
Avec connecteur intégré pour aspirateur.
À utiliser avec les électrodes contenant du Thorium.
Respecter les prescriptions, normes et directives nationales spécifiques.

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	RÉF.		KG
Collecteur de poussière ESG Plus	ESG Plus	790 052 496		0,170
Collecteur de poussière ESG Plus ²	ESG Plus ²	790 052 596		0,220



Collecteur de poussière

Ensemble "tête double"

Se monte facilement sur l'ESG Plus.
Cette option permet l'affûtage avec deux disques d'affûtage différents.

Comprend :

- 1 Tête
- 1 Disque d'affûtage diamant (gros)
- 1 Vis cylindrique avec collet (M4x34)
- 1 Prolongement d'axe

ARTICLE	UTILISABLE AVEC	ANGLES D'AFFÛTAGE [°]	RÉF.		KG
Ensemble "tête double"	ESG Plus	15 / 18 / 22,5 / 30	790 052 490		0,160
Ensemble "tête double"	ESG Plus	15 / 30 / 45 / 60	790 052 390		0,100




Ensemble "tête double"

ORBmax

Oxygéno-mètre

Lors du soudage tungstène sous gaz inerte (TIG), l'oxygène est généralement indésirable dans l'atmosphère de gaz de protection et d'inertage - il est préjudiciable aux joints de soudure. Le nouvel appareil de mesure de l'oxygène résiduel ORBmax pose un jalon pour la mesure rapide et précise de l'oxygène résiduel avec une complète documentation de l'ensemble de ces paramètres ; la nouvelle méthode de mesure conduit simultanément à une efficacité accrue et une qualité plus élevée.



La méthode de "Mesure optique de l'oxygène par extinction de fluorescence", pour laquelle une demande de brevet est en cours pour la technique de soudage, est à plusieurs points de vue supérieure aux méthodes conventionnelles avec capteurs au zirconium : elle ne requiert aucun temps de préchauffage ; détecte de manière sûre, rapide et précise la teneur en oxygène dans le gaz pendant l'ensemble de la procédure de soudage ; une augmentation présomue incontrôlée de la valeur de mesure par formation d'ozone est exclue ; la mesure est possible dans tous les mélanges de gaz sans commutation manuelle (également pour les gaz d'inertage avec teneur variable en hydrogène).

La détection exacte et rapide du taux d'oxygène réduit le long temps d'inertage sinon habituel avec le gaz de protection. L'opérateur peut démarrer plus tôt le processus de soudage sûr : on économise un précieux temps de travail, la consommation de gaz est diminuée. De plus, ORBmax ne requiert aucune maintenance : un calibrage annuel selon la norme ISO 9001 suffit.

Pour le soudage de tubes dans la construction d'installations et d'appareils pour l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique, la technique médicale et biologique, la chimie fine, on exige une assurance qualité sans failles, un contrôle de procédé est souvent exigé pour les cordons de soudure : Pour la certification de qualité, l'ORBmax permet de documenter les valeurs d'oxygène résiduel en plus des valeurs du générateur de soudage. Un contrôle supplémentaire, par exemple par rayons X, devient ainsi superflu. Utilisé comme solution autonome, l'ORBmax imprime un procès-verbal numérique avec marque d'horodatage. En liaison avec le générateur de soudage ORBIMAT, le processus de soudage peut être surveillé en temps réel et automatiquement désactivé en cas d'augmentation du taux d'oxygène.

- Pas de temps de préchauffage nécessaire
- Réponse rapide
- Haute précision de mesure
- Mesure du taux d'oxygène résiduel durant le processus de soudage

- Pas d'augmentation incontrôlée de la mesure au cours du processus de soudage
- Mesure de gaz hydrogéné sans changement de mode
- Mesure du taux d'oxygène résiduel dans tous les mélanges de gaz
- Enregistrement des valeurs mesurées sur carte SD
- Ecran tactile convivial
- Capteur résistant à l'eau
- Mode d'alarme avec sirène et changement de couleur de l'écran (vert / rouge)
- Classe de protection IP32
- Valeur d'alarme réglable et sauvegarde par intervalles
- Alimentation multiple
- Logiciel d'évaluation des données
- Possibilité de raccordement à un générateur de soudage orbital ORBIMAT
- Capteur sans entretien (étalonnage annuel recommandé)
- Agréable et pratique de conception

Oxygénomètre

ORBmax

Caractéristiques, voir page 68.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ORBMAX
Dimensions (LxIxh)	215 x 200 x 74 mm 8.46" x 7.87" x 2.91"
Poids, env.	2 kg 4.4 lbs
Classe de protection de l'appareil	IP32
Classe de protection du coffre de transport	IP67
Raccordement au réseau	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Plage de mesure	1 - 999 ppm
CONTENU DE LA LIVRAISON	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Oxygénomètre ORBmax • 1 Coffret de transport • 1 Bloc d'alimentation 100 - 240 VAC / 12 VDC • 1 Flexible de mesure (avec sonde de mesure et filtre) • 1 Carte SD, logiciel d'évaluation "O2_log" inclus • 1 Câble d'interface ORBmax/ORBIMAT • 2 Éléments filtrants de réserve • 1 Mode d'emploi


ARTICLE	VERSION	RÉF.		POIDS DE LA MACHINE KG	POIDS AVEC EMBALLAGE KG
ORBmax	100 - 240 V, 50/60 Hz	882 000 002		2,000	4,775

Consommables pour ORBmax

Toutes les pièces individuelles sont déjà comprises dans la livraison de l'ORBmax.

ARTICLE	RÉF.		KG
Jeu de flexibles de mesure, y compris : • 1 Flexible* • 1 Filtre de protection du capteur d'oxygène contre l'encrassement • 2 Éléments filtrants • 1 Sonde • 1 Raccord de tuyau flexible	882 050 006		0,081
Flexible*	882 012 010		0,050
Filtre	882 020 003		0,021
Éléments filtrants (5 pièces par unité d'emballage)	882 030 002		0,003
Pointe de mesure	882 012 011		0,004
Raccord de tuyau flexible	882 012 012		0,001

* Prière d'indiquer la longueur désirée en mètres lors de la commande.



ORBmax



Couvercle pratique incluse



Flexible de mesure (pièces individuelles)

AUTRES ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE SOUDAGE ORBITAL

Autres accessoires pour la technique de soudage orbital

Set d'inertage ORBIPURGE

Complet avec tuyau en Téflon et raccords rapides.

Le set d'inertage ORBIPURGE pour les diamètres intérieurs de tubes de 12 à 110 mm (0.472" - 4.331") comprend tous les accessoires nécessaires à un inertage intérieur rapide et efficace en soudage orbital.

Des bouchons d'inertage pour grands diamètres sont disponibles séparément.

- Les différents bouchons s'adaptent exactement au diamètre intérieur du tube et garantissent ainsi une étanchéité sans faille
- Le set complet est fourni dans une mallette de transport solide.
- La livraison standard comprend 2 bouchons d'inertage pour chaque dimension, un tuyau en Téflon ainsi qu'un jeu de raccords rapides
- Est également particulièrement recommandé en cas d'exigences de pureté très élevées d'atmosphère d'inertage. Il complète idéalement notre oxygénomètre ORBmax (voir à partir de la page 68)
- Les connectiques à raccords rapides fournis permettent une liaison et une séparation simples du flexible de gaz

Diffuseur de gaz de recharge pour set d'inertage ORBIPURGE :

Adaptable à tous les bouchons ORBIPURGE.



Set d'inertage ORBIPURGE



Diffuseur de gaz de remplacement

ARTICLE	RÉF.		KG
Set d'inertage ORBIPURGE	881 000 001		3,150
Diffuseur de gaz pour set d'inertage ORBIPURGE 3/8"	881 020 014		0,030
Diffuseur de gaz pour set d'inertage ORBIPURGE M5	881 020 015		0,005
Paire de bouchons d'inertage ID 114 - 130 mm (4.488" - 5.118"), 3/8"	881 050 030		
Paire de bouchons d'inertage ID 121 - 142 mm (4.764" - 5.591"), 3/8"	881 050 031		
Paire de bouchons d'inertage ID 148 - 162 mm (5.827" - 6.378"), 3/8"	881 050 032		

Cable de masse

Pour l'utilisation en combinaison avec une systèmes de soudage orbital de la série ORBIMAT CB ou CA.



Cable de masse

ARTICLE	LONGUEUR [M]	LONGUEUR [FT]	RÉF.		KG
Câble de masse pour générateurs de 165 ampères	5,0	16.4	811 050 004		2,351
Câble de masse pour générateurs de 300 ampères	5,0	16.4	811 050 005		2,400
Cable de masse pour générateurs de 300 CA AVC/OSC ampères	5,0	16.4	812 050 046		2,850

Rallonges de faisceaux

Adaptable à toute tête de soudage Orbitalum, sauf pour les types AVC/OSC de la série ORBIWELD TP.

Autres longueurs sur demande.



Rallonge de faisceau

ARTICLE	LONGUEUR [M]	LONGUEUR [FT]	RÉF.		KG
Rallonge de faisceau 5 m (16 ft)	5	16	871 050 011		7,600
Rallonge de faisceau 10 m (32 ft)	10	32	871 050 012		14,600
Rallonge de faisceau 15 m (49 ft)	15	49	871 050 013		22,000
Rallonge de faisceau 20 m (64 ft)	20	64	871 050 016		28,700

AUTRES ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE SOUDAGE ORBITAL

Détendeur double sortie

Avec double débitmètre réglable et possibilité de branchement du gaz de soudage et d'inertage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ARGON/HYDROGÈNE	ARGON
Pression d'entrée max.	200 bar	230 bar
Indicateur de débit	jusqu'à 50 L/min.	jusqu'à 30 L/min.
Raccord de bouteille	W21,8x1/14" LH	W21,8x1/14"
Raccord de tuyau	G 3/8 LH	G 1/4

ARTICLE	VERSION	RÉF.		KG
Détendeur double sortie	Argon	888 000 001		1,850
Détendeur double sortie	Argon/Hydrogène	888 000 002		1,870
Joint de rechange pour détendeur double sortie		888 000 005		0,002

Détendeur de pression de bar Argon

Pour HX 16P, voir page 42.

Kit d'inspection

Outil optimal pour le contrôle visuel des cordons de soudure. Incluant l'éclairage. Mini-sonde (Longueur : 110 mm/4.331") complète avec poignée et miroirs enfilables Ø 16 mm (0.630") et 25 mm (0.980").

ARTICLE	RÉF.		KG
Kit d'inspection	875 030 020		0,190
Ampoule de rechange pour kit d'inspection	875 030 028		0,002
Miroir de remplacement 16 mm (0.630") pour kit d'inspection	875 030 029		0,010
Miroir de remplacement 25 mm (0.980") pour kit d'inspection	875 030 031		0,010



Kit d'inspection

Électrodes en tungstène WS2

Les électrodes WS sont utilisées pour le soudage en courant continu et alternatif et sont un parfait substitut aux électrodes WT.

Avantages :

- Sécurité d'amorçage élevée
- Faible perte par combustion
- Longue durée de vie
- Qualité d'arc électrique élevée

Sommaire : 10 pièces. Longueur : 175 mm (6.890").

Résumé : WS2 = terres rares (oxyde mixte)

Code couleur : turquoise



Électrodes en tungstène WS2

ARTICLE	Ø DES ÉLECTRODES [MM]	Ø DES ÉLECTRODES [POUCES]	RÉF.		KG
Électrodes en tungstène WS2	1,0	0.039	826 004 018		0,006
Électrodes en tungstène WS2	1,6	0.063	826 004 019		0,010
Électrodes en tungstène WS2	2,4	0.094	826 004 020		0,018

AUTRES ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE SOUDAGE ORBITAL



Torche TIG manuelle pour ORBIMAT



Torche manuelle avec faisceau de soudage et kit de pièces d'usure

Torche TIG manuelle pour ORBIMAT

La torche TIG manuelle de soudage est une torche de soudage de haute productivité pour le pointage et le soudage manuel. La torche refroidie par eau permet une conduction de chaleur idéale et une longévité accrue. La conception compacte, le faisceau et les commandes de contrôle intégrées rendent cette torche extrêmement simple d'utilisation.

Incluant coffret de transport métallique fermant à clé ainsi qu'un jeu de pièces d'usure.

Caractéristiques :

- Refroidi par liquide DC 250 A, AC 200 A
- Paquet de flexibles Superflex
- Torche flexible
- Poignée ergonomique
- Articulation à rotule pour une plage de mouvement optimale

Contenu de la livraison :

- 1 Torche TIG manuelle
- 1 Coffret de transport
- Kit de pièces d'usure torche

Les accessoires suivants sont absolument nécessaires pour l'utilisation de la torche TIG manuelle et doivent être commandés séparément :


- Cable de masse, voir page 70





ARTICLE	FAISCEAU DE SOUDAGE [M]	FAISCEAU DE SOUDAGE [FT]	RÉF.		KG
Torche TIG manuelle pour ORBIMAT	8,0	26,0	890 013 010		7,480

AUTRES ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE SOUDAGE ORBITAL

Accessoires pour torche et fil froid pour têtes de soudage ouvertes et torche TIG manuelle


ACCESSOIRES	DOUILLE DE SERRAGE D'ÉLECTRODES			DOUILLE DE SERRAGE DE PIÈCE DE PRESSION			ISOLATEUR DE TORCHE		
Image									
ADAPTÉ À :	RÉF.		KG	RÉF.		KG	RÉF.		KG
TP 250	811 020 018		0,001	812 005 002		0,003	811 013 001		0,001
TP 400 KD4-100	812 020 024		0,002				812 005 001		0,002
TP 400 KD3-62 (AVC/OSC)	812 020 024		0,002						
TP 600 (AVC/OSC)									
TP 1000 (AVC/OSC)									
P16	831 001 058		0,010	-		-	831 001 007		0,005
P16 AVC									
P20									
Torche TIG manuelle	812 020 024		0,002	812 020 059		0,005	812 020 060		0,002

ACCESSOIRES	JOINTS DE TORCHE											
Image												
Version	Joint de torche TP 0,8 mm (0.031")			Joint de torche TP 1,0 mm / 1,2 mm (0.039" / 0.047")			Joint de torche avant (long) 0,8 mm (0.031")			Joint de torche arrière (court) 0,8 mm (0.031")		
ADAPTÉ À :	RÉF.		KG	RÉF.		KG	RÉF.		KG	RÉF.		KG
TP 250	811 020 030		0,074	811 002 006			-		-	-		-
TP 400 KD4-100	812 020 041		0,009	811 002 005		0,009						
TP 400 KD3-62 (AVC/OSC)												
TP 600 (AVC/OSC)												
TP 1000 (AVC/OSC)												
P16	-		-	-		-	831 001 022		0,005	831 001 015		0,005
P16 AVC							832 001 010	0,005	832 001 011		0,010	
P20												
Torche TIG manuelle							-	-	-		-	-

ACCESSOIRES	SPIRALE HF			JOINT DE TORCHE			BUSE À GAZ			SUPPORT À LENTILLE		
Image												
ADAPTÉ À :	RÉF.		KG	RÉF.		KG	RÉF.		KG	RÉF.		KG
TP 250	831 001 027		0,003	811 005 020		0,003	811 020 017		0,004	811 020 016		0,004
TP 400 KD4-100	811 050 011		0,002	-	-	812 020 023	0,010	812 020 022	812 020 022		0,010	
TP 400 KD3-62 (AVC/OSC)	831 001 027											
TP 600 (AVC/OSC)												
TP 1000 (AVC/OSC)												
P16	811 050 011					831 001 060	0,020	831 001 161		0,009		
P16 AVC												
P20												
Torche TIG manuelle	-		-				812 020 023	0,010	812 020 022		0,010	

AUTRES ACCESSOIRES POUR LA TECHNIQUE DE SOUDAGE ORBITAL

Notes :



A propos d'Orbitalum

Le meilleur d'une même source dans le domaine du tronçonnage et du chanfreinage de tubes ainsi que du soudage orbital.

Depuis plus de 40 ans déjà, les constructeurs d'installations misent sur la norme définie par le leader du marché Orbitalum Tools pour la préparation des extrémités de tubes.

Orbitalum Tools GmbH (Singen, Allemagne) et E.H. Wachs (Lincolnshire, Illinois, USA) forment ensemble le groupe "ITW Orbital Cutting & Welding" (en abrégé : ITW OCW), un domaine d'activité du groupe industriel américain ITW.

Orbitalum Tools est ce faisant le fournisseur mondial de pointe de solutions complètes dans la préfabrication, l'installation et la maintenance industrielles de systèmes de tuyauteries - du tronçonnage du tube en passant par la préparation des joints de soudure, jusqu'au soudage orbital pour l'ingénierie des procédés et la construction d'installations.

E.H. Wachs s'est établi dans de nombreuses branches telles que : l'industrie du pétrole et du gaz, la construction de pipelines et la construction navale - dans la préfabrication, la maintenance, la réparation et le démantèlement d'installations.

ITW (Illinois Tool Works), avec son siège à Glenview, Illinois/USA, est une société américaine cotée en bourse "Fortune 200" et un fabricant actif dans le monde entier de consommables, installations spéciales ainsi qu'un prestataire de services apparentés. ITW Orbital Cutting & Welding fait partie sur le plan organisationnel du groupe ITW Welding, qui compte parmi les fournisseurs à la pointe mondiale d'appareils de soudage (p. ex. MILLER ELECTRIC, HOBART BROTHERS).

Avec nous comme partenaire, vous travaillez non seulement avec le leader de la branche des machines portables pour le façonnage de tubes et des systèmes de soudage orbital, mais vous coopérez également avec ITW, le leader mondial du marché des technologies de soudage exigeantes et axées sur l'avenir.

Le groupe ITW Orbital Cutting & Welding est dans le monde entier synonyme de ce qui se fait de mieux et de plus économique comme technologie en matière de tronçonnage et de soudage orbital.

En tant qu'ITW OCW, nous proposons une disponibilité de produits pratiquement inégalée, un support technique dans le monde entier ainsi qu'un réseau de distribution jusqu'au niveau local. Un partenariat avec ITW OCW comprend :

- Technique de pointe reconnue et interlocuteurs compétents
- Service de livraison rapide et complet
- Service produits fiable
- Stocks importants au niveau local
- Grand nombre de pièces de rechange et consommables OEM
- Sites de distribution, centres de service et de location positionnés de manière optimale
- Excellents techniciens, formés en usine et certifiés
- Formations axées sur la pratique - sur notre site ou le vôtre
- Entreprise certifiée

ITW Orbital Cutting & Welding mise sur les excellentes solutions de produits d'Orbitalum et E.H. WACHS. En combinaison avec une excellente offre de services et de conseils, ITW OCW est le fournisseur de premier choix de machines et outils pour le tronçonnage, le chanfreinage et le soudage - le tout d'une même source.

Environnement et gestion des déchets



Gestion des déchets d'équipements électriques ou électroniques

(directive RL 2002/96/EC)

Conformément à la réglementation européenne, les équipements électriques ou électroniques portant le symbole ci-dessus ne doivent pas être traités avec les déchets ménagers. En utilisant les points de collecte mis à votre disposition, vous contribuez activement au recyclage et à la valorisation des équipements électriques ou électroniques obsolètes. Les équipements électriques ou électroniques obsolètes peuvent contenir des composants qui doivent faire l'objet d'un traitement sélectif, conformément aux directives européennes. Le tri et le traitement sélectif sont les fondements d'une gestion écologique des déchets et de la protection de la santé humaine. Nous assurons la prise en charge de nos appareils et équipements que vous avez acquis après le 13 août 2005, à condition que vous nous les retourniez à vos frais. Les matériels plus anciens, dont l'état d'usage est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité du personnel, pourront être refusés. Le recyclage des équipements plus anciens, mis en service avant le 13 août 2005, incombe à l'utilisateur. Veuillez vous adresser à cet effet à un professionnel spécialisé de votre secteur.

Important pour l'Allemagne : Nos appareils et équipements étant exclusivement destinés à un usage professionnel, ils ne doivent en aucun cas être traités par les centres de recyclage communaux.



Recyclage des accus

Certains de nos équipements sont alimentés par des accumulateurs. Conformément à la directive européenne 91/157/CEE, les accumulateurs et piles portant le symbole ci-dessus ne doivent pas être traités avec les déchets ménagers. Pour les accumulateurs contenant des matières dangereuses, le symbole chimique correspondant est indiqué sous le logo représentant une poubelle :

Cd = Cadmium
Hg = Mercure
Pb = Plomb

En Allemagne, l'utilisateur final a l'obligation de retourner les piles défectueuses ou usagées à leur distributeur ou à un centre de collecte approprié.

Le groupe ITW Orbital Cutting & Welding propose mondialement et d'une seule source à ses clients le meilleur dans le domaine de la technique du tronçonnage et du chanfreinage de tubes ainsi que du soudage orbital.

En savoir plus à notre sujet www.itw-ocw.com

Machines à tronçonner, chanfreinner et souder orbital pour installations de processus de haute pureté.

tools@orbitalum.com
www.orbitalum.com

Machines à tronçonner et chanfreinner mobiles pour applications industrielles.

sales@ehwachs.com
www.ehwachs.com



Certifié
ISO 9001



Opérateur économique
autorisé (AEO)



Certifié
ISO 9001

worldwide | sales + service

AMÉRIQUE DU NORD

USA

E.H.Wachs
600 Knightsbridge Parkway
Lincolnshire, IL 60069, USA
Tél.+1 847 537 8800
Fax +1 847 520 1147
Toll Free 800 323 8185

Gulf States Service & Rental Center
2220 South Philippe Avenue
Gonzales, LA 70737, USA
Tél.+1 225 644 7780
Fax +1 225 644 7785

West Coast Sales & Rental Center
5130 Fulton Drive, Unit J
Fairfield, California 94534, USA
Tél.+1 707 439 3763
Fax +1 707 439 3766

Wachs Subsea LLC
E.H.Wachs
11050 West Little York
Building N
Houston, TX 77041, USA
Tél.+1 713 983 0784
Fax +1 713 983 0703

CANADA

Wachs Canada Ltd
Eastern Canada Sales & Service Center
1166 Gorham Street, Unit 8
Newmarket, Ontario L3Y 8W4, Canada
Tél.+1 905 830 8888
Fax +1 905 830 6050
Toll Free 888 785 2000

Wachs Canada Ltd
Western Canada Sales & Service Center
5411 82nd Avenue
Edmonton, Alberta T6B 2J6, Canada
Tél.+1 780 469 6402
Fax +1 780 463 0654
Toll Free 800 661 4235

EUROPE

ALLEMAGNE

Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schuetz-Str.17
78224 Singen
Germany
Tél.+49 (0) 77 31 - 792 0
Fax +49 (0) 77 31 - 792 500

GRANDE-BRETAGNE

Wachs UK
UK Sales, Rental & Service Centre
Units 4 & 5 Navigation Park
Road One, Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3 RL
United Kingdom
Tél.+44 (0) 1606 861 423
Fax +44 (0) 1606 556 364

AFRIQUE & PROCHE-ORIENT

ÉMIRATS ARABES UNIS

Wachs Middle East & Africa Operations
PO Box 262543
Free Zone South FZS 5, AC06
Jebel Ali Free Zone (South-5), Dubai
United Arab Emirates
Tél.+971 4 88 65 211
Fax +971 4 88 65 212

ASIE

CHINE


Orbitalum Tools
New Caohejing International
Business Centre
Room 1501, Building B
No 391 Gui Ping Road
Shanghai 200052
China
Tél.+86 (0) 21 52 30 37-51
Fax +86 (0) 21 52 30 37-58

INDE

ITW India Limited
4A/19, IDA, Phase - 1
Patancheru Medak District
Andhra Pradesh 502 319
India
Tél.+91 (0) 99 00 01 28 80
Fax +91 (0) 40 3048 0815

SINGAPOUR

E.H.WACHS Asia Pacific
23 Tagore Lane #04-06/07
Tagore 23 Warehouse
Singapore, 787601
Singapore
Tél.+65 9634 5432
Fax +1 847 484 2692



ITW OCW Succursale

★ Partenaires distributeurs

© Orbitalum Tools GmbH | FR | 890 700 013 | Rev. 1115 | Sous réserve de modifications. Nos conditions générales de vente sont valables.